

Mercury 3 Kontrollor

Kurulum ve Kullanim Klavuzu Version 4.0

RANK



PR0740-CAS

2.1

Icerik

Mercury 3 Serisi	4
Kontrolor Tipleri	4
Uyumlu Ekranlar	4
	4
Uyumlu Ag Arayuzlen	Э Г
EKIdii Uzellikleri	2
Ciris ve Cikis Atama Tablesu	0
M-type (Mekanik Conferme Valfi yoya Kompreser)	7
F-type (Mekallik Genlesme Valli veya Kompresor)	/ Q
Switched Pesister Direnc Degerleri	Q Q
Transmiter Cirici – Elektronik Conlosmo Valfino Ozol	0
Sinaris Bilgilari	9
Kontrollor Avarlari	10
On Papel'den Kurulum	10
Kurulum Menusu (Tum Tipler icin)	10
Onerilen Kurulum Vontemi	11
rtc. Gercek Zaman Saat Avarlari	11
type. Kentroler Tin Avarlari	11
DArA Darametre Menusu	11
Init Sicaklik Sensor Tipleri ve Sicaklik Birimi Avarlari	11
PrES Basing Birimi Avarlari	12
diSP Deger Coruntuleme Averlari	12
	12
Sunarhaat Hesanlama Seconaklari	13
Basine ile EEV Kontrolu	13
Mercury Switch (PR0018-PHI)	13
Merkezi Sistem Kontrolorun'den Gelen Basing Bilgisi	13
Analog Transmiter Girisi – mA or Vdc	14
Maksimum Calisma Basinci (MOP)	14
Sogutucu Akiskan Agirliklandirma	14
Genlesme Valfi Kontrol Algoritmasi	15
Calisma Fonksivonlarina Gore Rolelerin Durumu	15
Defrost Esnasinda Ekran ve Rolelerin Durumu	16
Defrost Tipi (P-91)	16
Defrost Sonlandirma	16
Defrost Sonrasi Fanlarin Devreve Girme Gecikmesi	16
Aq Ayarlari – RS232 Baqlantisi Icin	17
RS485 Legacy Modul	17
Wireless Mesh Modul	18
Mercury Switch	19
Ag Ayarlari – IP Baglantisi Icin	19
Giris ve Cikislari Goruntuleme	20
Giris/Cikis Tabloso	20
En Yuksek ve En Dusuk Calisma Sicakliklarini Goruntuleme	21
Mesaj Aciklamalari	22
Cihaz Calisma Modlarini Degistirme	22
Sadece Fan "FanS"	22
Cihaz Kapali "CASE"	22
Sadece Aydinlatma "Ligt"	23
Prob Ofset	23
Ozellikler	24
Switched Resistor Ornek Kablo Baglantisi	25
Montaj ve Cihazin Boyutlari	25
Montaj Esnasinda Dikkate Alinmasi Gereken Olcumler	25
Ebat	25



Temizlik	25
Ek 1: Defrost Dongusu	26
Parametre Listesi ve Aciklamalari	.27



Mercury 3 Serisi

Resource Data Management

4.0M & 4.0E Versiyonlari veya daha sonrasi icin gecerlidir.

Mercury Mk3 elektronik kontrol cihazlari ozellikle sogutma vitrin dolaplari ve soguk hava depolarinda sogutma isleminin kontrolunde kullanilmak icin tasarlanmistir. Olculen sicaklik veya basinc degerlerine gore cihaz solenoid valf veya elektronik genlesme valfini kumanda ederek evaporatore giden akiskan miktarini kontrol etmektedir. Ayrica cihaz uzerinde aydinlatma, fan, emme hatti vanasi, kapi isiticisi ve defrostu kontrol etmek icin cikislar mevcut. Ayarlanabilir girisleri sayesinde cihaza basinc transmiteri baglanabilir ve switch resistor fonksiyonu kullanilarak iki adet digital giris eklenebilir.

Cihaz pulslu kapi isitici veya cihaz kapali oldugunda aydinlatma fonksiyonu gibi (bkn. Parametre bolumu) enerji tasarruf amacli bir cok ozellige sahiptir. Donanim olarak Mercury Mk3 kontrolorler iki tipe ayrilmaktadir: **E-Version**: Role 1 **Solid State Role** olup ve elektronik genlesme valfini (EEV) kumanda etmek icin uygundur, **M-Version**: Role 1 **Elektro-Mekanik Role** olup ve likit hattindaki selenoyid valfini (LLV) kumanda etmek icin uygundur.

Her iki tip icin siparis esnasinda analog girisler, serial veya IP haberlesme, dahili veya uzaktan ekran gibi ozellikler belirtilebilir. (Daha fazla bilgi icin bkz. Siparis bolumu)

Sicaklik sensoru olarak Pt1000, NTC2K, 470R, 700R, 3K, 5K, 6K, NTC2K25, NTC10K ve NTC10K(2) cihazla uyumlu sekilde kullanilabilir.

NOT: Cihaza bagli olan prob tiplerinin ayni olmasi gerekmektedir.

Kontrolor Tipleri

Yukarida belirtildigi gibi cihazin donanimsal olar farkli versiyonlari asagidaki tabloda yer almaktadir. Daha detayli bilgi icin **Siparis Bolumune** bakabilisiniz.

Giris/Cikis	Role 1	Ekran	Haberlesme
6 Prob, 2 Dijital Giris / 5 Role Cikisi	Mekanik Role	Dahili/	Serial/
6 Prob, 2 Dijital & 2 Analog Giris / 5 Role Cikisi	Solid State Role	Ekran	Ethernet

Uyumlu Ekranlar

Asagidaki ekranlar Mercury uzaktan ekran kullanimi icin uygundur:

Aciklama	Siparis Kodu
Mercury Remote Display with 5m cable	PR0325
Mercury Keyswitch Remote Display with 5m cable	PR0326
Mercury DIN Remote Display with 5m cable	PR0327
Mercury DIN Keyswitch Remote Display with 5m cable	PR0328
Mercury mk2 Remote Display with 5m cable	PR0725

Kurulum

Ana kurulum olarak 6 degisik tip asagidaki gibi mevcut: (bknz. **Type** Bolumu)

Ekrandaki Deger	Mercury Mk3 Mekanik Genlesme Valfi	Mercury Mk3 Elektronik Genlesme Valfi
1	Integral controller (HT)	N/A
2	Integral controller (LT)	N/A
3	Remote piped case controller (LT)	Remote piped case controller (LT)
4	Remote piped case controller (HT)	Remote piped case controller (HT)
5	Coldroom controller (LT)	Coldroom controller (LT)
6	Coldroom controller (HT)	Coldroom controller (HT)

Not: M tipi cihazlarda fabrika ayari olarak Type 1 ve E tipi icin ise Type 3 ayarli olarak teslim edilmektedir.



Uyumlu Ag Arayuzleri

Dahili IP haberlesme arayuzu olmayan Mercury kontrolorler yerel TCP/IP agina, RS485 Genus uyumlu agina, RDM kablosuz sebeke agina baglanabilme ozelligine sahiptir, ayrica ag baglantisina gerek olmayan durumlarda cihaz tek basina calistirilabilir. Herhangi tip ag baglantisi icin uyumlu modulun kullanilmasi gerekmektedir. Herhangi bir modul kullanildi ise cihazin acilirken o modul tanimlanir ve "**Net**" menusundeki parametreleri o module uygun haline gelir.

Not: Dahili IP haberlesme arayuzune sahip olan kontrolorler RDM Mercury Hub veya herhangi bir IP switch ile haberlesebilir.

Aciklama	Siparis Kodu
IP Futura (Single Mercury to IP Interface)	PR0016
RS485 Interface (Single Mercury to RS485 Interface)	PR0026
Mercury IP Switch (IP support for 10 controllers)	PR0018
Mercury IP Switch with Pressure/Humidity Inputs	PR0018-PHI
Wireless Mesh Interface (for single Mercury)	PR0730



Ekran Ozellikleri

esnasinda elektirk enerjisinin kapali oldugundan emin olmanizi

onemle rica ederiz.

Mercury Mk3 Giris/Cikis Baglantilari

Cihazin giris ve cikis baglantilari arka taraf'da ve RS232/Ethernet baglanti ise yan tarafta bulunuyor. Asagidaki sekilde baglanti detaylari gosterilmektedir. Cihazin giris ve cikislari secilen senariyoya gore belirlenmektedir. Baglantilar hakkinda daha fazla bilgi icin Giris/Cikis tablosuna bakabilisiniz. Mercury MK3 E tipi (Elektronik Valf) icin transmitter baglanti sekli asagida gosterilmektedir.







4-20mA Basinc Transmitter Baglantisi

0-10V Basinc Transmitter Baglantisi

Not: Besleme klemensinde N/C mutlaka BOS birakilmasi gerekiyor.

Not: E versiyonlu kontrolorde, 1. Role SSR olup ve valf baglantisi COM ve N/C girislerinden yapilmasi gerekiyor. N/O kullanilmayacaktir.



Cihaz kurulum veya servis esnasinda elektirk enerjisinin kapali oldugundan emin olmanizi onemle rica ederiz.

Giris ve Cikis Atama Tablosu

Asagidaki tabloda kontrolor tipine gore giris ve cikislarin fonksiyonu yer almaktadir.

M-tip (Mekanik genlesme valfi veya Kompresor)

ТҮРЕ	Integral Case Types 1&2	Remote Case Types 3&4	Coldroom Controller Types 5&6	Alarm Ozelligi	Plant Input (Switched Resistors)
Input 1	Eveporator Emis Sicakligi	Eveporator Emis Sicakligi	Eveporator Emis Sicakligi	Evet	
Input 2	Evaporator Ufleme Sicakligi	Evaporator Ufleme Sicakligi	Evaporator Ufleme Sicakligi	Evet	Man Trap alarm type 5 & 6
Input 3	Evaporator Sicakligi	Evaporator Sicakligi	Evaporator Sicakligi	Hayir	Plant fault 3 or External Defrost Input
Input 4	Emis Hatti Sicakligi	Emis Hatti Sicakligi	Emis Hatti Sicakligi	Hayir	Case Clean Switch
Input 5	Defrost Sonlandirma veya Izleme Probu (Eger kullaniliyorsa)	Defrost Sonlandirma veya Izleme Probu (Eger kullaniliyorsa)	Defrost Sonlandirma veya Izleme Probu (Eger kullaniliyorsa)	Sartli*	Plant fault 4 on types 1 & 2 Door switch on types 5 & 6
Input 6	Kayit Probu (Eger Kullaniliyorsa)	Kayit Probu (Eger Kullaniliyorsa)	Kayit Probu (Eger Kullaniliyorsa)	Sartli**	
Analog Giris	Kullanilmiyor			Kullanilmiyor	
1. Dijital Giris	Selectable; Plant 1 N/O, Plant 1 N/C, Case Switch, Temp Switch, Defrost	Selectable; Plant 1 N/O, Plant 1 N/C, Case Switch, Temp Switch, Defrost	Selectable; Plant 1 N/O, Plant 1 N/C, Case Switch, Temp Switch, Defrost, Door, Man Trap	Sartli	
2. Dijital Giris	Selectable; Plant 2 N/O, Plant 2 N/C, Case Switch, Temp Switch, Defrost	Selectable; Plant 2 N/O, Plant 2 N/C, Case Switch, Temp Switch, Defrost	Selectable Plant 2 N/O, Plant 2 N/C, Case Switch, Temp Switch, Defrost, Door, Man Trap	Sartli	
1. Role	Kompresor A	Likit Hatti Solenoid Valfi	Likit Hatti Solenoid	Kullanilmiyor	
2. Role	Fan	Fan	Fan	Kullanilmiyor	
3. Role	Aydinlatma/Alarm	Aydinlatma/Alarm	Aydinlatma/Alarm	Kullanilmiyor	
4. Role	Kompresor B	Emis Hatti Valfi/Trim Heater/Alarm/ Uzaktan Kontrol	Emis Hatti Valfi/Alarm/ Uzaktan Kontrol	Kullanilmiyor	
5. Role	Defrost	Defrost (N/O)	Defrost Heater (N/O)	Kullanilmiyor	

* Alarm ozelligi aktif olmasi icin parametrelerden izleme (monitor) probu olarak secilmesi lazim.

** Alarm ozelligi aktif olmasi icin parametrelerden prob tipi "logging/Alarm" olarak secilmesi lazim.



E-tipi (Elektronik Genlesme Valfi)

ТҮРЕ	Remote Case Types 3&4	Coldroom Controller Types 5&6	Alarm Ozelligi	Plant Input (Switched Resistors)
Input 1	Eveporator Emis Sicakligi	Eveporator Emis Sicakligi	Evet	Plant fault 3 or Uzaktan Defrost
Input 2	Eveporator ufleme Sicakligi	Eveporator ufleme Sicakligi	Evet	Case Clean Switch
Input 3	Evaporator Sicakligi	Evaporator Sicakligi	Evet	
Input 4	Emis Hatti Sicakligi	Emis Hatti Sicakligi	Evet	
Input 5	Defrost Sonlandirma veya Izleme Probu (Eger kullaniliyorsa)	Defrost Sonlandirma veya Izleme Probu (Eger kullaniliyorsa)	Sartli*	Door Switch on types 5 & 6
Input 6	Kayit Probu (Eger Kullaniliyorsa)	Kayit Probu (Eger Kullaniliyorsa)	Sartli**	Man Trap on types 5 & 6
Analog Giris (mA)	Transmitter Girisi	Transmitter Girisi	Evet	
Analog Giris (V)	Transmitter Girisi	Transmitter Girisi	Evet	
Digital 1	Selectable; Plant 1 N/O, Plant 1 N/C, Case Switch, Temp Switch, Defrost	Selectable; Plant 1 N/O, Plant 1 N/C, Case Switch, Temp Switch, Defrost, Door Switch, Man Trap	Sartli	
Digital 2	Selectable; Plant 2 N/O, Plant 2 N/C, Case Switch, Temp Switch, Defrost	Selectable; Plant 2 N/O, Plant 2 N/C, Case Switch, Temp Switch, Defrost, Door Switch, Man Trap	Sartli	
Relay 1	Elektronik Genlesme Valfi	Electronic Expansion Valve	Kullanilmiyor	
Relay 2	Fan	Fan	Kullanilmiyor	
Relay 3	Aydinlatma/Alarm	Aydinlatma/Alarm	Kullanilmiyor	
Relay 4	Emis Hatti Valfi/Trim Heater/Alarm/ Uzaktan Kontrol	Emis Hatti Valfi/Alarm/ Uzaktan Kontrol	Kullanilmiyor	
Relay 5	Defrost	Defrost (N/O)	Kullanilmiyor	

* Alarm ozelligi aktif olmasi icin parametrelerden izleme (monitor) probu olarak secilmesi lazim.

** Alarm ozelligi aktif olmasi icin parametrelerden prob tipi "logging/Alarm" olarak secilmesi lazim.

Switched Resistor Direnc Degerleri

Switched resistor fonksiyonu "P-19" parametresinden acilip veya kapatilabilir. Bu fonksiyon aktif hale getirilip ve kullanilirsa, sabit degerli direnc kullanilarak kontrolorde ekstra dijital girisi tanimlanmis olucaktir. Baglanti sekli icin Switched resistor baglanti ornegi bolumune bakabilirsiniz. Direncin bagli oldugu anahtar veya kuru kontak, konum degistirdigi zaman, cihaz ayni zamanda hem sicaklik degerini olcup ve kayit yapacaktir hem dijital giris gorevini yapacaktir.

Fonksiyonun dogru calismasi icin, bagli olan prob tipine gore asagidaki tablodaki gibi sabit degerli direnclerin kullanilmasi gerekiyor.

Prob Tipi	Direnc Degeri
PT10	820Ω
NTC2K, NTC2K25, 3K	590Ω
5К,	1kΩ
NTC1	2k7Ω
NTC10K(2)	2k2Ω

Kullanilan direncler %1 hassasiyetle veya daha iyi olmasi gerekiyor ve 0.25 W guc degerine sahip olmasi gerekiyor. Sicaklik olcumlerinde daha dogru olcum icin RDM % 0.1 hassasii olan direcnlerin kullanilmasi oneriyor.

Not: Switched resistor fonksiyonu 470R veya 700R problari ile beraber kullanilamaz.



Cihaz kurulum veya servis esnasinda elektirk enerjisinin kapali oldugundan emin olmanizi onemle rica ederiz.

www.resourcedm.com www.seton.com.tr Switched resistor fonskiyonu kullanilmayan tum prob girislerinde, tum prob tipleri icin sicaklik olcme araligi -49°C ve +128°C arasindadir. Switched resistor fonksiyonu kullanilan prob girislerinde bu aralik -42°C ve +60°C arasinda kisitlanmistir. Eger ful sicaklik olcum araligi gerekiyor ise ve swithced resistor fonksiyonuna ihtiyac yoksa P-19 parameterinde gerekli ayarlamayi yapabilirsiniz.

Not: PT1000, NTC2K veya NTC2K25 prob tipleri icin swithced resistir fonksiyonu LT (Negatif) ve HT (Pozitif) sistemlerde kullanilabilir. Diger tum prob tipleri icin bu fonksiyon sadece HT (Positif) sistemlerde kullanilabilir.

Transmitter Girisi – Elektronik Genlesme Valfine Ozel

Mercury 3 E tipi kontrolorlerde kullanilan basinc transmitterine bagli (4-20 mA veya 0-10 V) 2 baglanti sekli mevcut. Transmitter tipi "P-17" parametresinden secilebilir. Daha sonra "P-35 & P-36" parametreleri ayarlandiktan sonra transmitter dogru degerleri gosterecektir.

Siparis Bilgileri

Mercury MK3 kontrolor siparisi icin asagidaki tablodaki bilgiler kullanilabilir.

PR0740- X Y Z CAS

X	Aciklama
М	Mekanik Role
E	Solid State Role (SSR)

Y	Aciklama
D	Ekranli
R	Ekransiz/Uzaktan Ekran

Z	Aciklama
IP	Ethernet Haberlesme
232	RS232 Haberlesme

ORNEK

IP haberlesmeli, SSR roleli, ve uzaktan ekranli olan modeli siparis etmek icin:

PR0740 - ERIPCAS



Kontrolor Ayarlari

Cihaza erisim yontemleri asagidaki gibidir:

Seriyal Haberlesmeli olan modellerde:

- Cihazin on panelindeki tuslari kullanarak.
- Bilgisayar ile cihazin haberlesme portuna baglanti, bunun icin RDM websitesinde gerekli uygulama mevcut.
- 485 aglarinda Legacy modul ile.
- RDM Data Manager uzerinden.
- IP haberlesme agi uzerinden.

Ethernet haberlesmeli olan modellerde:

- Cihazin on panelindeki tuslari kullanarak
- IP haberlesme agi uzerinden.
- RDM Data Manager uzerinden.

On Panel'den Kurulum



Parametre ayar menusune girmek icin "ENTER" ve "ASAGI" tuslarini yaklasik 3 saniye boyunca eszamanli basili tutmaniz gerekiyor, islemi dogru yaparsaniz ekranda "Ent" yazisi cikacaktir. Menuye girmek icin tekrar "ENTER" tusuna basmaniz gerekiyor. Ilk gosterilen menu "IO" olucaktir, diger menulere gecis yapmak icin "YUKARI" veya "ASAGI" tuslarini kullanibilirsiniz.

Kurulum Menusu

Ekran	Aciklama	Ilgili Bolum	Ekran	Aciklama	Ilgili bolum
IO	Giris/Cikis'lari Goruntuleme	<u>Giris/Cikis Tablosu</u>	nEt	Ag Ayarlari	<u>Network</u> Configuration
PArA	Parametre Menusu	<u>Set view</u> <u>parameters</u>	SoFt	Program Versionu	
Unit	Prob tipi ve Sicaklik Birim Secimi	<u>Set View Unit</u>	FANS	Fan Kontrol Moduna Gecis	Fans Only
PrES	Basinc Birim Secimi	<u>Set Pressure Unit</u>	CASE	Case Off Moduna Gecis	Case Off
diSP	Tam sayi veya ondalikli Gosterme seciimi	Display	Ligt	Aydinlatma Moduna Gecis	Lights Only
tyPE	Kontrolor Tipi Secimi	<u>Set/view</u> <u>controller</u> <u>type</u>	OFSt	Problar icin Ofset Ayarlari	Probe Offset
rtc	Gercek Zaman Saati Ayari (RTC)	Gercek Zaman Saati	tESt*	Test Modu	Bknz. NOT 1
			ESC	Cikis	

***NOT1**: Kontrolor ilk acildigi zaman roleleri manuel olarak test etme fonksiyonuna sahiptir. Bu fonksiyona ulasmak icin "tESt" menusunu secmek lazim. Bu menuye giris yapildiktan sonra "r-01" (role 1) ekranda gosterilecek, diger rolelere gecmek icin yukari veya asagi tuslari kullanilabilir. Denemek istediginiz roleyi secip ve degerini 0 dan 1 olarak degistirip ve ENTER tusuna basarak roleyi aktiflestirebilirsiniz.

Bu fonksiyon sadece cihaza elektrik enerjisi geldikten sonraki 30 saniyede icin gecerlidir, bu sure gecdikten sonra "tESt" menusu gosterilmeyecektir.



Cihaz kurulum veya servis esnasinda elektirk enerjisinin kapali oldugundan emin olmanizi onemle rica ederiz.

Onerilen Kurulum Yontemi

Eger cihazlari ag uzerinden degil ve on tarafdaki tuslari kullanarak ayarlamak isterseniz, asagidaki adimlari takip edebilirsiniz .

rtc. Gercek Zaman Saat Ayarlari (Aq uzerinden baqli olan cihazlarda otomatik olarak ayarlanmaktadir)

- a.
- YUKARI veya ASAGI tuslari ile "rtc" menusunu secemelisiniz ENTER tusuna basin, ekranda "t-1" yazisi cikacaktir. ENTER tusuna tekrar basin b.
- YUKARI veya ASAGI tuslari ile dogru saati secin (0 23) ve ENTER tusuna tekrar basin C.
- YUKARI tusuna basarak "t-2" parametresini secin, ENTER tusuna basin d.
- YUKARI veya ASAGI tuslari ile dogru dakikayi secin (0 59) ve ENTER tusuna basin e.
- f. Ayni yontemi "t-3" ve saniye ayari icin yapin (0 59 saniye)
 g. Ayni yontemi "t-4" ve gun ayari icin yapin (0 31)
- h. Ayni yontemi "t-5" ve ay ayari icin yapin (0 12)
- i. –

Ayni yontemi "t-6" ve yil ayari icin yapin (0 - 99) Yukari tusuna basarak "ESC"'I secin ve ENTER tusuna basdiktan sonra ayarlar kaydetilip ve ekranda "rtc" yazisi gosterilecektir.

Zaman ayari tamamlanmistir

type. Kontrolor Tip Ayarlari

- a. YUKARI veya ASAGI tuslari ile "type" menusunu seciniz ve ENTER tusuna basin
- b. Dolap veya Soguk Oda tiplerinin arasinda gecis yapmak icin YUKARI veya ASAGI tuslarini kullanabilisiniz. (bknz. sayfa 4)
- c. ENTER tusuna basin.
- d. "ESC"'yi secin.
- e. ENTER tusuna basin.

Kontrolor tipi secimi tamamlanmistir

PArA. Parametre Menusu

- a. Kurulum menusunden "PArA" menusunu secin
- b. ENTER tusuna basarak parameter menusune erisebilisiniz.
- c. Ilk parametre olan "P-01" ekranda gosterilecektir. YUKARI veya ASAGI tuslarina basarak diger parametrelere gecis yapilabilir. Asagidaki Parametre Listesi bolumunden, hangi parameter ne anlama geldigini gorebilirsiniz.
- d. ENTER tusuna basarsaniz o parametrenin degerini gorebilirsiniz.
- YUKARI veya ASAGI tuslari ile parametrenin degerinin degistirebilir ve ENTER tusuna basarak e. parametrenin yeni degerini hafizaya kayit yapabilisiniz.
- f. Parametrenin liste numarasi (ornek P-20) ekranda gosterilecektir.
- Listenin son iki parametresi dFLt ve ESC. "ESC" secilirse tum parameter ayarlari kayit olup ve q. parameter menusunden cikis yapilir.
- "dFLt" secilirse tum parametrelerin degeri fabrikasyon ayarlarina geri doner. h.

Unit. Sicaklik Sensor Tipleri ve Sicaklik Birimi Ayarlari

Kurulum menusunden "Unit" menusune gelip ve ENTER tusuna basdiktan sonra 0-19 arasi bir deger gosterilecektir, bu degerleri anlami asagidaki gibidir:

Prob Tipleri

- 0 PT1000 Celsius
- 1 PT1000 Fahrenheit
- 2 NTC2K Celsius
- 3 NTC2K Fahrenheit
- 4 470R Celsius
- 5 470R Fahrenheit
- 6 700R Celsius
- 7 700R Fahrenheit
- 8 3K Celsius
- 9 3K Fahrenheit

- 10 NTC2K25 Celsius
- 11 NTC2K25 Fahrenheit
- 12 5K Celsius
- 13 5K Fahrenheit
- 14 6K Celsius
- 15 6K Fahrenheit
- 16 NTC10K Celsius
- 17 NTC10K Fahrenheit
- 18 NTC10K(2) Celsius (USA NTC10K)
- 19 NTC10K(2) Fahrenheit (USA NTC10K)

YUKARI veya ASAGI tuslari ile uygun degeri secip ve ENTER tusuna basarak kaydedebilirsiniz.

Sicaklik birimi ve prob tipi ayari tamamlanmistir



Cihaz kurulum veya servis esnasinda elektirk eneriisinin kapali oldugundan emin olmanizi onemle rica ederiz.

PrES. Basinc Birimi Ayari

Kurulum menusunden "PrEs" menusune gelip ve ENTER tusuna basdiktan sonra asagidaki degerlerden biri gosterilecektir:

- **0**: Basinc olcum biri Bar olarak secilir.
- 1: Basinc olcum birimi Psi olarak secilir.

diSP. Deger Goruntuleme Ayarlari

Kurulum menusunden "diSP" menusune gelip ve ENTER tusuna basdiktan sonra asagidaki degerlerden biri gosterilecektir:

- 0: Ondalikli goruntuleme
- 1: Tam sayi goruntuleme.

Parametre Tablosu

Parametre listesi kontrolor tipine gore degisiklik gosterebilir. Bu liste kontrolor tipi (E veya M) gore degisir. Mesela "P-08" superheat set degerini ayarlamak icin ve M tipi kontrolorde bu parameter listede gosterilmeyecektir. Tablonun sol tarafindaki bolumde mevcut olmayan parametreler gri renk ile gosterilmekte.

Parametre tabloso ve aciklamalari dokumanin son bolumune eklenmistir.

* Transmitter span kullanilan transmitterin olcum araligini kontrolore tanimlamak icin kullanilacaktir. "Span" transmitterin toplam olcum araligi olup, "Offset" sifirin altinda olcdugu degerdir.

ORNEK: RDM PR0162: olcum araligi -1 bar to 65 bar

Span = 66 Bar (957 psi) Offset = -1 Bar (-15 psi)

P-31 Parametresi icin sogutucu gaz tablosu

No.	Gas								
0	None	6	R401A	12	R407A	18	R507	24	R449A
1	R22	7	R401B	13	R407B	19	R717	25	R513A
2	R32	8	R401C	14	R407C	20	R290		
3	R134a	9	R402A	15	R500	21	R744		
4	R142B	10	R402B	16	R502	22	R407F		
5	R227	11	R404A	17	R503	23	R410A		



Yuk Azaltma

CO2 sistemlerde kompresor arizalari durumunda veya CO2 yuksek tank basinci durumunda yuz azaltmak icin kullanirli. Bu fonksiyon sistemin yukunu veya tankdaki basinci azaltmak icin kullanilir ("CO2 Case Off" mode 1 veya mode 2)

Mod 1'de LLV/EEV acik ve fanlar kapali duruma gecer, mod 2'de LLV/EEV kapanir ve fanlar durdurulur.

Superheat Hesaplama Secenekleri

EEV kontrolu icin gerekn superheat farkli yontemler ile hesaplanabilir. Bu secim P-17 parametresinden (Evap Select) yapilabilir:

- Lokal Kontrolore bagli olan evaporator ve emis hatti sicaklik problarinin degerlerine gore superheat hesaplanir.
- Rem1 Kontrolore bagli olan emis hatti sicaklik probu ve Mercury Hub'a (PR0018-PHI) bagli olan basinc transmitterin'den gelen basinc degerine gore superheat hesaplanir.
 Not: Sadece RS232 haberlesmeli versiyonlar icin.
 Mercury Hubin olcdugu basinc degeri kullanilan ve secilen gaz turune gore sicaklik degerine cevrilip ve Hub'a bagli olan tum kompresorlere gonderilir.
 Not: Haberlesme ID'si (P-30) 0 olarak ayarlanmasi gerekiyor. Daha fazla bilgi icin Mercury Switch bolumune bakiniz.
- **Rem1/2/3** Kontrolore bagli olan emis hatti sicaklik probu ve ayni IP agi uzerinden merkezi sistem'den gelen basinc degerine gore superheat hesaplanir. Merkezi system kontrolorunden gelen basinc degeri kullanilan sogutucu gaz secimine gore sicaklik degerine cevrilir. Ip Futura veya Mercury Switch kullanilmasi gerekiyor.

Not: Haberlesme ID'si (P-30) merkezi system kontrolorunun ag ID'si (Rotary Switch) ile ayni olarak ayarlanmasi gerekiyor. Bu yontem PR0018-PHI Hub ile beraber kullanilamaz. Daha fazla bilgi icin Merkezi system kontrolor bolumune bakiniz.

Broadcast ID (P-30) must be set to the pack's network ID (rotary address), this method cannot be used when using a PR0018-PHI Hub, See section: <u>Plant Pack Controller</u> below.

• **Trans V/ mA** – Kontrolore bagli olan emis hatti sicaklik probu ve basinc transmiterinden gelen basinc bilgisinin sicakliga cevirlmis degerleri kullanilarak superheat heasplanir. Daha fazla bilgi icin Lokac Analog Giris bolumune bakiniz.

Basinc ile EEV kontrol

Mercury Switch (PR0018-PHI)

(P-17 = Rem1)

Mercury Switch ada mantigi (yakin mesafe) ile yerlestirilen dolaplarin genlesme valfinin kontrolunde kullanilarbilir. Emis hatti uzerinde bagli olan basinc transmitteri Mercury Switch'in 4-20 mA girisine baglanti yapilmasi gerekiyor ve olculen basinc degeri sistem'de kullanilan sogutucu gaz'a gore sicaklik degerine cevirilecektir. Bu sicaklik degeri Switche bagli olan butun kontrollorlere gonderilecektir ve local olarak kontrolore bagli olan emis hatti sicaklik probun'dan olculen sicaklik degeri ile beraber superheat hesallanacaktir. RDM evaporator emis probunun'da kullanilmasi tavsiye eder, cunku Mercury Switch ile herhangi bir haberlesme arizasi durumunda bu probun olcdugu sicaklik degeri superheat hesaplanmasi'da kullanilacaktir. Daha fazla bilgi icin Mercury Switch (PR0018-PHI) manuelini bakiniz.

Not: Bu yontem sadece RS232 heberlesmeli cihazlar icin kullanilabilir.

Merkezi Sistem Kontrolorun'den Gelen Basin Bilgisi

(P-17 set to Rem1/ Rem2/ Rem3) (P-30 set to Merkezi kontrolor ag ID'si) (P-31 set to Sogutucu gaz)

Merkezi sistem kontroloru uzerinde bagli olan basinc transmiteri girisine gore P-17 parametresi ayarlanir. P-30 parametresi, merkezi system kontrolorunun ag ID'si olan rotary switchlere gore ayarlanmasi gerekiyor. P-31 parametresinden sogutucu gaz secimi ve P-32 parametresinden basinc olcum sekli (mutlak veya gauge) ayarlanir.Bu yontem PR0018-PHI Hub ile birlikte kullanilamaz.



Please ensure all power is switched off before installing or maintaining this product.

Analog Transmiter Girisi – mA veya Vdc

(P17 set to Trans mA or Trans V) (P-31 to P-36 kullanilan transmitter gore ayarlanmasi lazim)

Donus hattina bagli olan bir basinc transmiteri dogrudan cihazin analog girisine baglanabilir. Kontrolor bu basinc degerinden evaporasyon sicakligini elde ediyor ve donus hattina bagli olan sicaklik probunun olcdugu deger ile beraber superheat hesaplaniyor. Herhangi bir transmitter arizasi durumunda kontrolor evaporator in probunun olcdugu degeri kullanarak superheati hesaplayacaktir.

Maximum Calisma Basinci (MOP)

Eger kontrolor emis hatti basincini olcmek icin lokal veya uzaktan bir basinc transmitterine bagli bir sekilde ayarlandi ise P-37, P-38 ve P-39 parametreleri kullanilarak MOP alarm fonksiyonu kullanilabilir. MOP alarm durumunda kontrollor genlesme valfini kapataray veya kisarak kontrol saglayacaktir. MOP alarm durumunda kontrolor maximum valf acikligini ayarlanan

Ref Weighting

Superheat hesaplanmasinda cihaza bagli lokal bir basinc transmitteri kullanildigi zaman, Mercury kontrolor likit ve gaz basincinin ortalamasini kullanarak sicaklik hesaplamasini yapabilmektedir. Ornegin, Ref Weigth Parameter %50 olarak secilirse, kontrolor %50 likit ve %50 gaz basincini kullanarak basinc degerini hesaplayacaktir. Bu deger %1 ile %99 olarak secilebilir, boylelikle en uygun ortalama degeri hesaplanabilir.



Genlesme Valfi Kontrol Algoritmasi

Kontrolor 3 farkli yontem ile genlesme valfini kontrol edebilir. Bu yontemler "P-11" parametresinde secilebilir.

EEV

Bu yontem fabrika ayari ve en yaygin kontrol yontemidir. Kontrol sicakligi (air on ve air off ortalamasi) valfin calismaya baslamasini saglayacaktir. Kontrol sicakligi set degerinin (P-01) ustune ciktigi zaman valf calismaya baslayacaktir ve superheat degerinin olculmesi icin 30 saniye boyunca baslangic aciklik degeri kadar (P-56) acilacaktir, bu sure icinde valf durumu "Start" seklinde olucaktir.

30 saniyeden sonra valfin durumu "Run" olarak degisecek ve valfin kontrolo superheat set degerine gore (P-08) yapilacaktir. Eger superheat degeri set degerinde daha yukses ise valf acilacaktir ve daha dusuk ise valf kapanmaya basliyacaktir.

Likit gelmesine karsi bir onlem olarak, P-54 parametresi suresinden daha fazla bir sure kadar superheat cok fazla duserse (superheat problem degerinden (P-52) daha dusuk), valf P-54 parametresi suresi kadar superheat problem acikligina (P-53) gelicek ve valf durumu "Problem" olarak degisecektir. Bu sure bittikten sonra valf "Start" ve "Run" senariyolarini tekrarlayacaktir. Eger superheat degeri hala dusuk ise valf tekrar "Problem" moduna gecip ve yukarida anlatilan dongu tekrarlanacaktir.

Herhangi bir noktada eger kontrol sicakligi set degerinden (P-01) diferansiyel degeri (P-02) kadar daha dusuk olursa valf tamamen kapatilacaktir. Kontrol sicakligi tekrar set degerinin ustune ciktigi zaman valf tekrar calismaya baslayaip ve yukaridaki senariyo tekrarlanacaktir.

Ozet olarak, valfin calismaya baslayip ve durmasi kontrol sicakligina gore ve aciklik orani superheat degerine gore kontrol edilecektir.

EET

Bu yontem valf acikligini kontrol sicakligina gore yapacaktir. Eger kontrol sicakligi set degerin'den daha yukses ise valf acilacak ve daha dusuk ise valf kapanacaktir, aradaki fark ne kadar fazla olursa valfin acilma va kapanma hizi daha hizli olucaktir.

Guvenlik onemli olarak superheat degeri gozetlenecektir ve superheat problemiden daha dusuk olursa valf "Problem" moduna gecip ve tekrardan "Start" ve "Run" dongulerinin tekrarlayacaktir.

EEV/ EET

Bu yontem yukarida anlatilan EEV ve EET yontemlerinin ikisinide kullanmaktadir. Valf aciklik degeri sicaklik set degeri yakinlarinda valfin aciklik degerini kontrol edecektir ve superheat degeri, superheat set degerine yaklastigi zaman valfin kontrolu superheat degerine gore yapilacaktir. Boylece valfin aciklik degeri superheat ve kontorl sicakligi degerine gore degisecektir ve hem sicaklik ve hem superheat set degerleri yakalnamaya calisilacaktir.

Calisma Fonksiyonlarina Gore Rolelerin Durumu

Role 1-3 Durumu	Fonksiyon	Baglanti Kontagi	Role 4-5 Durumu	Fonksiyon	Baglanti Kontagi
Relay 1 off	Valf / Kompresor A ON	N/C	Relay 4 off	Suction or Trims off	N/O
Relay 1 on	Valf / Kompresor A OFF	N/C	Relay 4 on	Suction or Trims on	N/O
Relay 2 off	Fan ON	N/C	Relay 4 off	Alarm Relay = Alarm	N/C
Relay 2 on	Fan OFF	N/C	Relay 4 on	Alarm Relay = OK	N/C
Relay 3 off	Aydinlatma ON	N/C	Relay 4 off	Kompressor B off	N/O
Relay 3 on	Aydinlatma OFF	N/C	Relay 4 on	Kompressor B on	N/O
Relay 3 off	Alarm Rolesi = Alarm	N/C	Relay 5 off	Defrost OFF	N/O
Relay 3 on	Alarm Rolesi = OK	N/C	Relay 5 on	Defrost ON	N/O

Normalde acik (N/O) ve normalde kapali (N/C) kontaklari, kontrolorde enerji olmadigi zaman ortak kontaga bagli olan kontaklari isaret etmektedir. N/C kontaklara bagli olan fan ve aydinlatma kontrolorun enerjisi kesildigi zaman calismaya devam edecekler ve N/O kontagina bagli olan defrost ve kapi isiticisi kapatilacaktir.



Defrost Esnasinda Ekran ve Rolelerin Durumu

Durum:	Pump Down	Defrost Min	Defrost Max	Damlama	Fan Gecikme	Recovery
Screen:	DEF	DEF	DEF	DEF	DEF	REC
Def LED:	On	On	On	Off	Off	Off
RLY 1 LLV	Closed	Closed	Closed	Closed	Open	Open
RLY 4 Suction Line	Off	On	On	On	Off	Off
RLY 4 Trim on in defrost	On	On	On	On	On	On
RLY 4 Trim off in defrost	Off	Off	Off	Off	Off	On
RLY 5 Defrost Rolesi	Off	On	On	Off	Off	Off
RLY 3 Aydinlatma Rolesi	On	On	On	On	On	On
RLY 2 Fans (On in DF)	On	On	On	On	Off	On
RLY 2 Fans (Off in DF)	On	Off	Off	Off	Off	On

Defrost Tipi (P-91)

Eger P-91 gas olarak secilirse, defrost suresi boyunca 1. Kompresor calisacaktir.

Defrost Sonlandirma

"Defrost sonlandirma" probunun sicaklik degeri "defrost sonlandirma" parametresini degerine ulasirsa defrost sonlandirilacaktir. Eger "Defrost sonlandirma" probu kullanilmiyor ise:

Fanlar defrost sirasinda OFF olarak secildise evep giris sicakligi dikkate alinacaktir, Ve ya

Fanlar defrost sirasinda ON olarak secildise evap ufleme probunun sicakligi dikate alinacaktir.

Eger evap giris probu kullanilmiyorsa evap ufleme probu dikkate alinacaktir. Eger bu prob arizali ise defrost sonlandirma zamana gore yapilacaktir.

Defrost Sonrasi Fanlarin Devreye Girme Gecikmesi

Defrost sonrasi fanlari tekrar calismasi asagidaki gibidir:

Eger "fan gecikme modu" zaman olarak secilise, fan calisma gecikmesinden sonra $\operatorname{Ve}\nolimits$ ya

"fan gecikme modu" sicaklik olarak secilse defrost sonlandirma probunun sicaklik degeri fan gecikme set degerine ulasdigi zaman ve ya gecikme zamanina gore fanlar tekrar calismaya baslayacaktir (hangisi daha erken olursa).

Eger "Defrost sonlandirma" probu kullanilmiyor ise:

Fanlar defrost sirasinda OFF olarak secildise evep giris sicakligi dikkate alinacaktir, Ve ya

Fanlar defrost sirasinda ON olarak secildise evap ufleme probunun sicakligi dikate alinacaktir.



Ag Ayarlari – RS232 Baglantisi Icin

Kurulumun son asamasi cihazin ag adresini belirlemektir. Bu asama kesinlikle kontrolor aga baglanmadan once yapilmasi gerekir.

RS232 baglanti arayuzu olan bir Mercury 3 kontrolorunu bir aga baglarken, oncelikle cihazi bir haberlesme modulune baglamaniz gerekmektedir. Bu moduller, 485 Legacy, IP Futura, Mercury Switch veya kablosuz sebeke arayuzu olabilir. IP baglanti arayuzu olan cihazlar icin IP haberlesme bolumune bakabilisiniz.

RS485 Legacy modul

RS485 kullanarak, kontrolor otomatik olarak aga kayit olma fonksiyonuna sahiptir. Eger adres ayari yanlis yapildisa, cihazin adresini 00-0 girerek resetlemek ve tekrardan dogru adresin girilmesi gerekiyor.

RS485 legacy modulu baglandiktan sonra "Net" menusunden hangi ayarlarin yapiliyor olmasi degisecektir. Bu modul sadece "Genus" protokolun desteklemetedir.

Ekran	Opsiyon
485t	485 ag tipi
485A	485 Adres/ Ad
gAdd	Kontrolore verilen adres
rLog	Kontroloru tekrar aga kayit yapmak
ClrA	Adres/Ad kontrolorden silmek
ESC	Ag menusunden cikis. Yapilan degisikliklerin kayit olmasi icin bu secenek kesinlikle secilmeli.

485t opsiyonu ag tipine gore iki deger gostermektedir:

Deger	Ag Tipi
1	Genus uyumlu (tum versionlar)
2	RDM kablosuz sebeke sistemi

RS485 icin "1" secili olmasi gerekir.

485A opsiyonu Genus uyumlu agda kontrolorun adini temsil eden bir deger gosterecektir. Ornek olarak eger "05-6" degeri gosteriliyorsa kontrolor "RC05-6" adi ile baglanmaya calisacaktir.

gAdd opsiyonu hexadecimal formatinda cihaza verilen ag adresini gosterecektir. Bu adres Data Manager tarafindan otomatik olarak verilecektir.

rLog opsiyonu kontrolorun tekrar aga baglanmasina izin vericektir. "rLog" mesaji yanip sonucektir ve onaylamak icin Enter tusuna basilmasi gerekir, iptal etmek icin yukari ve ya asagi tuslarina basilabilir.

CIrA opsiyonu kontrolorun ag adresi ve adini silecektir. "CIrA" mesaji yanip sonecektir, onaylamak icin Enter tusuna basilmasi gerekir, iptal etmek icin yukari ve ya asagi tuslarina basilabilir.

Hizli Ag Adresi Resetleme

Bu modu kullanmak icin, Enter, yukari ve asagi tuslarinin hepsini yaklasik 3 saniye boyunca ekranda ClrA mesaji cikana kadar basili tutmaniz lazim. ClrA gosterilen ilk opsiyon olacaktir.

Ekran	Opsiyon
ClrA	Adres/Ad silme
ESC	Cikis

Islemi gerceklestirmek icin ClrA opsiyonun Enter tusunu basarak secebilisiniz. "ClrA" mesaji yanip sonucektir ve onaylamak icin Enter tusuna basilmasi gerekir, iptal etmek icin yukari ve ya asagi tuslarina basilabilir.



Wireless Mesh Modul

Baglanti icin bu modul kullaniliyorsa "Net" menusu 'RS485' de olana benzer degerleri gosterecektir. Farkli olan tek nokta **485t** opsiyonun degeri "2" olarak secilmeli ve onceki bolumdeki adimlar takip edilmeli. Daha fazla bilgi icin Data Manager kurulum ve PR0730 Wireless Mesh Network Modulun dokumanlarini inceleyebilirsiniz.

IP Futura modul

Bir IP sisteminde iki opsiyon vardir:

- IP-L
- IP-r

IP-L kontrolore statik IP verilmesini saglamaktadir. Boylece cihaz musterinin yerel agina baglandiktan sonra her kontrolor bir web tarayicisi tarafinda erisilebilmektedir.

IP-r sistemdeki her bir kontrolore ozgun bir numara verilmesini saglamaktar (roraty switchler ile). Daha sonra bu numaralara sistemin DHCP serveri tarafinda (ornek: Data Manager) dinamik bir IP adresi verilecektir.

IP-L

Bu yontemde, oncelikle 3 rotary switchi sifir konumuna getirmeniz lazim ve daha sonra modulu kontrolore takamaniz lazim.

- `**nEt**' menusune girmeniz gerekiyor.
- Enter tusuna basdiktan sonra ekranda "IP-L" gosterilecektir, Enter tusuna bir daha basmaniz lazim.
- Asagidaki tabloyu kullanarak IP adresini ayarlayabilirsiniz

Ekran	Opsiyon
IP-1	IP Adress byte 1
IP-2	IP Adress byte 2
IP-3	IP Adress byte 3
IP-4	IP Adress byte 4
nL	Network Mask Uzunlugu (bknz. Asagidaki tablo)
gt-1	Gateway Adress byte 1
gt-2	Gateway Adress byte 2
gt-3	Gateway Adress byte 3
gt-4	Gateway Adress byte 4
ESC	Cikis. Yapilan degisiklikleri kayit etmek icin bu opsiyonu secmeniz gerekir.

IP-r

Bu yontemde modulu kontrolore baglamadan kontroloro ozgun bir numara vermek icin rotary switchleri ayarlamaniz lazim, daha sonra modulu kontrolore ve aga baglayabiirsiniz.

- `nEt' menusune girmeniz gerekiyor
- Enter tusuna basdiktan sonra ekranda "IP-r" gosterilecektir, Enter tusuna bir daha basmaniz lazim.
- DHCP serveri tarafında verilen adresi gorebilisiniz.



Network Mask Uzunlugu

Eger Network Mask degeri IP formatinda belirlendise, ceviri yapmak icin asagidaki tabloyu kulanabilirsiniz:

T

Mask	Length	Mask	Length	Mask	Lenath
		255.255.254.0	23	255.254.0.0	15
255.255.255.252	30	255.255.252.0	22	255,252,0,0	14
255.255.255.248	29	255.255.248.0	21	255.248.0.0	13
255.255.255.240	28	255.255.240.0	20	255 240 0 0	12
255.255.255.224	27	255.255.224.0	19	255 224 0 0	11
255.255.255.192	26	255.255.192.0	18	255 192 0 0	10
255.255.255.128	25	255.255.128.0	17	255.128.0.0	09
255.255.255.0	24	255.255.0.0	16	255.0.0.0	09

Mercury Switch

Bu modulu kullanarak baglanti ayarlari IP Futuraya benzer bir sekilde yapilmaktadir. Daha fazla bilgi icin Mercury Switch kullanim klavuzuna bakabilisiniz.

Ag Ayarlari – IP Baglantisi Icin

IP baglanti arayuzu olan Mercury 3 kontrolorler herhangi bir modula ihtiyaci yoktur ve IP protokolu uzerinden haberlesme yapabilmektedir. Bu modelerde "Net" menusu asagidaki gibidir:

Ekran	Opsiyon
IP-L / IP-r	Statik IP adresi belirleme ve goruntuleme / Sadece DHCP IP adresini goruntuleme
Id	3 rakamli ag adresi
AtyP	IP-r / IP-L secimi
ESC	Cikis

IP Futura/Switch'a benzer bir sekilde IP-L kontrolore sabit bir IP adres secimi ve IP-r ozgun bir numara secimi yapilmasini saglar. IP-L ve IP-r arasında secim yapmak icin "AtyP" opsiyonundan yapabilisiniz.



Giris ve Cikislari Goruntuleme

Fonksiyon menusunden "I/O" menusunu secerek kontrolorun giris, cikis ve durumunu goruntuluyebilirsiniz.

Giris/Cikis Tabloso

Numara	Giris/Cikis	Aralik* °C (°F)	Adim	Birim	М Туре 1&2	М Туре 3&4	М Туре 5&6	E Type 3&4	E Type 5&6
I-01	Kontrol Sicakligi	-42 to 128 (-43.6 to 262)	0.1	Deg	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
I-02	Goruntuleme Sicakligi	-42 to 128 (-43.6 to 262)	0.1	Deg	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
I-03	Evap Emis Probu	-49 to 128 (-56.2 to 262)	0.1	Deg	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
I-04	Evap Ufleme Probu	-49 to 128 (-56.2 to 262)	0.1	Deg	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
I-05	Evap Probu	-42 to 128 (-43.6 to 262)	0.1	Deg	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
I-06	Emis hatti Probu	-42 to 128 (-43.6 to 262)	0.1	Deg	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
I-07	Superheat	-30 to 60 (-54 to 108)	0.1	Deg	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
I-08	Kayit Probu	-49 to 128 (-56.2 to 262)	0.1	Deg	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
I-09	Defrost Probu	-49 to 128 (-56.2 to 262)	0.1	Deg	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
I-10	Alarm Sicakligi	-49 to 128 (-56.2 to 262)	0.1	Deg	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
I-11	Case Clean	0 (Off), 1 (On)			\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
I-12	Kapi Sensoru	0 (Kapali), 1 (Acik)					\checkmark		\checkmark
I-13	Person Trapped	0 (OK), 1 (Alarm)				ĺ	\checkmark		\checkmark
T 14	Ariza 2 (Integral)	0 (OK), 1 (Alarm)			\checkmark				
1-14	Uzaktan Defrost (EEV)	0 (Off), 1 (On)			\checkmark			\checkmark	\checkmark
I-15	Izleme Probu	-49 to 128 (-56.2 to 262)	0.1	Deg		\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
I-16	Remote Evap Temp	-49 to 128 (-56.2 to 262)	0.1	Deg					
I-17	MOP	0 (Off), 1 (On)				\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
I-18	Uzaktan Defrost (TXV)	0 (Off), 1 (On)			\checkmark	\checkmark	\checkmark		
	Hub Trim Level (EEV)	0 to 100	1.0	%				\checkmark	
I-19	Divide Input	0 to 100	1.0	%				\checkmark	\checkmark
I-20	Uzaktan Pressure	-3.4 to 180.0	0.1	Bar				\checkmark	\checkmark
I-21	Lokal Basinc	-3.4 to 180.0	0.1	Bar				\checkmark	\checkmark
I-22	Local Hesaplanan Sica	-49 to 128 (-56.2 to 262)	0.1	Deg				\checkmark	\checkmark
I-25	Load Shed	0 (Off), 1 (On)				\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
I-30	Ariza 1	0 (OK), 1 (Alarm)			\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
I-31	Ariza 2	0 (OK), 1 (Alarm)			\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
I-32	Ariza 3	0 (OK), 1 (Alarm)			\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
O-01	Likit Hatti vanasi	0 (Off), 1 (On)				\checkmark			
0-02	Basma Hatti vanasi	0 (Off), 1 (On)					\checkmark		\checkmark
O-03	Kompresor A	0 (Off), 1 (On)			\checkmark		ĺ		1
0-04	Kompresor B	0 (Off), 1 (On)			\checkmark		Ì		
O-05	Defrost	0 (Off), 1 (On)			\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
0-06	Aydinlatma	0 (Off), 1 (On)			\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
O-07	Fan	0 (Off), 1 (On)			\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
0-09	EEV Aciklik Degeri	0 to 100	0.1	%				\checkmark	\checkmark
O-10	Son Def. Zamani	00:00 to 23:59		hh:mm	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
0-11	Son Def. Suresi	00:00 to 03:00		hh:mm	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
0-12	Son Def. Kontrol Sicak	-42 to 128 (-43.6 to 262)	0.1	Deg	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark



Number	ю	Range* ℃ (°F)	Step	Units	M Type 1&2	М Туре 3&4	М Туре 5&6	E Type 3&4	E Type 5&6
0-13	Son Def. Tipi	0 (Bos), 1 (Dahili), 2 (Uzaktan), 3 (Sebeke), 4 (Manuel), 5 (Zaman) 6 (Zorunlu), 7 (Atlanmis)			V	\checkmark	V	~	~
0-14	Emis hatti vanasi/Kapi isitici	0 (Acik/Off), 1 (Kapali/On)				\checkmark		\checkmark	
0-15	Alarm Rolesi 1 (Role 4)	0 (Kullanim disi), 1 (OK), 2 (Alarm)				\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
0-16	Alarm Rolesi 2 (Role 3)	0 (Kullanim disi), 1 (OK), 2 (Alarm)			\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
0-17	Uzaktan Role (Role 4)	0 (Off), 1 (On)			\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
0-18	Calisma Suresi	0 – 128 K Hours	1	k hrs	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
O-20	Acik Kapi Zamani	00:00 to 23:59		hh:mm					\checkmark
0-21	Acik Kapi Suresi	00:00 to 03:00		hh:mm					\checkmark
O-30	Set Point Ofset	-49 to 128 (-56.2 to 262)	0.1	Deg.	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
0-31	Trim Off Period	00:00 to 05:00	00:01	mm:ss		\checkmark		\checkmark	
0-32	Superheat Ofset	-12.0 to 12.0					\checkmark	\checkmark	\checkmark
S-01	Kontrol Durumu	0 (Stabil), 1 (Normal), 2 (Defrost Min), 3 (Defrost Max), 4 (Damlama), 5 (Fan Gecikme), 6 (Recovery), 7 (OT Alarm), 8 (UT Alarm), 9 (Sadece Fan), 10 (Sadece Aydinlatma), 11 (Case Off), 12 (Pump Down), 13 (Defrost Hold), 14 (Load Shed)			×	~	v	~	~
S-02	Valf Durumu	0 (Off), 1 (Start), 2 (Run), 3 (Problem), 4 (Ariza), 5 (Shed)							

* Aralik prob tipine gore degisebilir.

En Yuksek ve En Dusuk Calisma Sicakliklarini Goruntuleme

Sadece M tipi icin

Kontrolorun son enerji verildikten sonra, Kontrol sicakliginin ulasdigi en yuksek ve en dusuk sicaklik degerini goruntulemek icin yukari ve asagi tuslarini beraber 3 saniye boyunca ekranda "diSP" yazisi cikana kadar basili tutmaniz gerekir. En yuksek sicakligi gormek icin yukari ve en dusuk sicakligi gormek icin asagi tusuna basamani gerekir.

Normal ekrana donmek icin Enter tusuna basabilisiniz veya 1 dakika boyunca hic bir tusa basilmz ise ekran normale doner. Maksimum sicaklik goruntulendigi zaman en ust soldaki segmen ve minimum sicaklik goruntulendigi zaman en alt soldaki segment aydinlanacaktir. Kontroloru restelemek bu degereleride resetleyecektir.



Mesaj Aciklamalari

Mesaj	Sistem Durumu	Mesaj	Sistem Durumu
Ft	Kontrol Arizasi	Plt3	Ariza 3
Prb1	Prob 1 arizasi	Plt4	Ariza 4
Prb2	Prob 2 arizasi	FanS ONLy	Sadece Fan Kontrolu
Prb3	Prob 3 arizasi	LitS ONLy	Sadece Aydinlatma Kontrolu
Prb4	Prob 4 arizasi	CASE OFF	Kontrolor Kapali
Prb5	Prob 5 arizasi	Ot	Yuksek Sicaklik Alarmi
Prb6	Prob 6 arizasi	Ut	Dusuk Sicaklik Alarmi
rEC	Recovery Modu	door	Acik Kapi Alarmi
dEF	Defrost	TrAP	Mahsur Kisi Alarmi
AL	Alarm	LgOt	Kayit Probu Yuksek Sicaklik
Plt1	Ariza 1	LgUt	Kayit Probu Dusuk Sicaklik
Plt2	Ariza 2		

Asagidaki alarm ve mesajlar Mercury ekraninda goruntulenebilir:

Cihaz Calisma Modlarini Degistirme

Normal calisma esnasinda fonksiyon menusunden kontrolorun calisma seklinde asagidaki degisiklikleri yapabilir:

Sadece Fan "FanS"

"Fans Only" opsiyonunu secerek kontroloru sadece fan kontrolu yapicak moduna gecirebilisiniz. Eger kontrolor daha once bu mod'da ise bu opsiyonu secerek kontrolor normal calisma moduna geri donecektir. Bu opsiyon secildikten sonra fonksiyon menusunden otomatik olarak cikis yapilacaktir ve ekranda "FanS OnLy" yazisi gosterilecektir.

Cihaz Kapali "CASE"

"Case Off" opsiyonunu secerek kontroloru Case Off moduna gecirebilirsiniz. Eger kontrolor daha once bu mod'da ise bu opsiyonu secerek kontrolor normal calisma moduna geri donecektir. Bu opsiyon secildikten sonra fonksiyon menusunden otomatik olarak cikis yapilacaktir ve ekranda "CASE OFF" yazisi gosterilecektir. Sabit 1 dakika gecikme'den sonra alarm olusacaktir.



"Lights Only" opsiyonunu secerek kontroloru sadece aydinlatma kontrolu yapicak moduna gecirebilisiniz. Eger kontrolor daha once bu mod'da ise bu opsiyonu secerek kontrolor normal calisma moduna geri donecektir. Bu opsiyon secildikten sonra fonksiyon menusunden otomatik olarak cikis yapilacaktir ve ekranda "LitS OnLy" yazisi gosterilecektir. Sabit 1 dakika gecikme'den sonra alarm olusacaktir.

NOT: Aydinlatma kontrolu uzaktan ve zamanlama kanali yontemi ile kontrol ediliyorsa:

Kontrolor offline olduktan 5 dakika sonra Aydinlatma ON olucaktir ve kontrolor tekrar on-line olana kadar ON kalicaktir. Kontrolor tekrar on-line olduktan sonra zaman planina gore Aydinlatma ON ve ya OFF olucaktir.

Prob Ofset

Bu ozellik her prob icin kalibrasyon degeri verilmesi imkanini sagliyor. Bu ofset degeri $-10^{\circ}C$ ($-18^{\circ}F$) ile $+10^{\circ}C$ ($+18^{\circ}F$) arasinda secilebilir. (Ornek C1= Prob 1)



Ozellikler

PR0740 xxx CAS									
Besleme									
Besleme Gerilim Araligi	100 - 240 Vac ±10%								
Besleme Frekansi	50 – 60 Hz								
Nominal Besleme Akimi	<1 Amp								
	Genel								
Calisma Sicaklik Araligi	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)								
Saklama Sicaklik Araligi	-20°C to 65°C (-4°F to 149°F)								
Ortam	Kapali alan ve 2000m rakima kadar, Kirlilik dereci 2, Kurulum Kategorisi								
	II. Besleme gerilim dalgalanmasi ±10% nominal deger.								
Boyut	78mm (W) x 36mm (H) x 110mm (D)								
Agirlik	1// grams								
Guvenlik	EN61010								
EMC Havalandirma	EN01320:2013								
	Farth baglantici gorokmiyor yo kullanilmamalidir								
	Koruma cibazi uygun bir asiri akim korumasi saglamalidir:								
Besleme Sigortasi	Sigorta: 2A 240 Vac Anti-surge (T) HRC conforming to IEC 60127								
Ve ya Devre Kesici	2A, 240 VAC Type C conforming to BS EN 60898								
Baglanti	Tum role ve besleme (Guc) baglantilari vidali klemns seklindedir, Maksimum								
bagianti	kablo kesiti 1.5mm ² CSA wire size (16 AWG 33pprox).								
	Role Ozellikleri								
Role 1 – 4 Mechanical Type (M) – Bire	ysel ortak uc								
Max Akim	$6A \text{ Resistive } (\cos \emptyset = 1)$								
	2A Inductive ($\cos \emptyset = 0.4$)								
Max Gerilim	250Vac, 30V dc								
Max Gerilim	250Vac, 30V dc								
Max Gerilim Role 5 Mechanical Type (M&E) – Birey	250Vac, 30V dc								
Max Gerilim Role 5 Mechanical Type (M&E) – Birey Max Akim	250Vac, 30V dc sel ortak uc 3A (non-inductive), COS∳=0.4 2A (inductive load)								
Max Gerilim Role 5 Mechanical Type (M&E) – Birey Max Akim Max Gerilim	250Vac, 30V dc sel ortak uc 3A (non-inductive), COSφ=0.4 2A (inductive load) 250Vac								
Max Gerilim Role 5 Mechanical Type (M&E) – Birey: Max Akim Max Gerilim	250Vac, 30V dc sel ortak uc 3A (non-inductive), COS∳=0.4 2A (inductive load) 250Vac								
Max Gerilim Role 5 Mechanical Type (M&E) – Birey Max Akim Max Gerilim Mekanik role calisma omru Switching 34 load (non-	250Vac, 30V dc sel ortak uc 3A (non-inductive), COS∳=0.4 2A (inductive load) 250Vac								
Max Gerilim Role 5 Mechanical Type (M&E) – Birey: Max Akim Max Gerilim Mekanik role calisma omru Switching 3A load (non- inductive)	250Vac, 30V dc sel ortak uc 3A (non-inductive), COS∳=0.4 2A (inductive load) 250Vac 350,000 operations								
Max Gerilim Role 5 Mechanical Type (M&E) – Birey: Max Akim Max Gerilim Mekanik role calisma omru Switching 3A load (non- inductive) Switching 500mA load (non-	250Vac, 30V dc sel ortak uc 3A (non-inductive), COS∳=0.4 2A (inductive load) 250Vac 350,000 operations								
Max Gerilim Role 5 Mechanical Type (M&E) – Birey: Max Akim Max Gerilim Mekanik role calisma omru Switching 3A load (non- inductive) Switching 500mA load (non- inductive)	250Vac, 30V dc sel ortak uc 3A (non-inductive), COSφ=0.4 2A (inductive load) 250Vac 350,000 operations 2,000,000 operations								
Max Gerilim Role 5 Mechanical Type (M&E) – Birey: Max Akim Max Gerilim Mekanik role calisma omru Switching 3A load (non- inductive) Switching 500mA load (non- inductive)	250Vac, 30V dc sel ortak uc 3A (non-inductive), COSφ=0.4 2A (inductive load) 250Vac 350,000 operations 2,000,000 operations								
Max Gerilim Role 5 Mechanical Type (M&E) – Birey: Max Akim Max Gerilim Mekanik role calisma omru Switching 3A load (non- inductive) Switching 500mA load (non- inductive) Role 1 Solid State Type E – Bireysel or	250Vac, 30V dc sel ortak uc 3A (non-inductive), COSφ=0.4 2A (inductive load) 250Vac 350,000 operations 2,000,000 operations tak uc								
Max Gerilim Role 5 Mechanical Type (M&E) – Birey: Max Akim Max Gerilim Mekanik role calisma omru Switching 3A load (non- inductive) Switching 500mA load (non- inductive) Role 1 Solid State Type E – Bireysel or Max Akim	250Vac, 30V dc sel ortak uc 3A (non-inductive), COS∳=0.4 2A (inductive load) 250Vac 350,000 operations 2,000,000 operations tak uc 1.5A								
Max Gerilim Role 5 Mechanical Type (M&E) – Birey: Max Akim Max Gerilim Mekanik role calisma omru Switching 3A load (non- inductive) Switching 500mA load (non- inductive) Role 1 Solid State Type E – Bireysel or Max Akim Max Gerilim	250Vac, 30V dc sel ortak uc 3A (non-inductive), COS∳=0.4 2A (inductive load) 250Vac 350,000 operations 2,000,000 operations tak uc 1.5A 250Vac (Sadece AC)								
Max Gerilim Role 5 Mechanical Type (M&E) – Birey: Max Akim Max Gerilim Mekanik role calisma omru Switching 3A load (non- inductive) Switching 500mA load (non- inductive) Role 1 Solid State Type E – Bireysel or Max Akim Max Gerilim	250Vac, 30V dc sel ortak uc 3A (non-inductive), COS∳=0.4 2A (inductive load) 250Vac 350,000 operations 2,000,000 operations tak uc 1.5A 250Vac (Sadece AC)								
Max Gerilim Role 5 Mechanical Type (M&E) – Birey: Max Akim Max Gerilim Mekanik role calisma omru Switching 3A load (non- inductive) Switching 500mA load (non- inductive) Role 1 Solid State Type E – Bireysel or Max Akim Max Gerilim LVD ile uyumlu olmasi icin, Tum rolele	250Vac, 30V dc sel ortak uc 3A (non-inductive), COSφ=0.4 2A (inductive load) 250Vac 350,000 operations 2,000,000 operations tak uc 1.5A 250Vac (Sadece AC) erin ortak uclari besleme gerilimi ile ayni deger olmasi gerekiyor.								
Max Gerilim Role 5 Mechanical Type (M&E) – Birey: Max Akim Max Gerilim Mekanik role calisma omru Switching 3A load (non- inductive) Switching 500mA load (non- inductive) Role 1 Solid State Type E – Bireysel or Max Akim Max Gerilim LVD ile uyumlu olmasi icin, Tum rolele	250Vac, 30V dc sel ortak uc 3A (non-inductive), COS ϕ =0.4 2A (inductive load) 250Vac 350,000 operations 2,000,000 operations tak uc 1.5A 250Vac (Sadece AC) rrin ortak uclari besleme gerilimi ile ayni deger olmasi gerekiyor.								
Max Gerilim Role 5 Mechanical Type (M&E) – Birey: Max Akim Max Gerilim Mekanik role calisma omru Switching 3A load (non- inductive) Switching 500mA load (non- inductive) Role 1 Solid State Type E – Bireysel or Max Akim Max Gerilim LVD ile uyumlu olmasi icin, Tum rolele	250Vac, 30V dc sel ortak uc 3A (non-inductive), COS ϕ =0.4 2A (inductive load) 250Vac 350,000 operations 2,000,000 operations tak uc 1.5A 250Vac (Sadece AC) rrin ortak uclari besleme gerilimi ile ayni deger olmasi gerekiyor. Girisler								
Max Gerilim Role 5 Mechanical Type (M&E) – Birey: Max Akim Max Gerilim Mekanik role calisma omru Switching 3A load (non- inductive) Switching 500mA load (non- inductive) Role 1 Solid State Type E – Bireysel or Max Akim Max Gerilim LVD ile uyumlu olmasi icin, Tum rolele Prob Giris Direnci Llyoun Prob tiplori	250Vac, 30V dc sel ortak uc 3A (non-inductive), COS ϕ =0.4 2A (inductive load) 250Vac 350,000 operations 2,000,000 operations tak uc 1.5A 250Vac (Sadece AC) erin ortak uclari besleme gerilimi ile ayni deger olmasi gerekiyor. Girisler 3.01K Ohms (PTC ve ya NTC tip problar icin) Bkraz: Units								
Max Gerilim Role 5 Mechanical Type (M&E) – Birey: Max Akim Max Gerilim Mekanik role calisma omru Switching 3A load (non- inductive) Switching 500mA load (non- inductive) Role 1 Solid State Type E – Bireysel or Max Akim Max Gerilim LVD ile uyumlu olmasi icin, Tum rolele Prob Giris Direnci Uygun Prob tipleri 0-10 volt transmittor	250Vac, 30V dc sel ortak uc 3A (non-inductive), COSφ=0.4 2A (inductive load) 250Vac 350,000 operations 2,000,000 operations tak uc 1.5A 250Vac (Sadece AC) erin ortak uclari besleme gerilimi ile ayni deger olmasi gerekiyor. Girisler 3.01K Ohms (PTC ve ya NTC tip problar icin) Bknz: Units Connect a 0-10v signal								
Max Gerilim Role 5 Mechanical Type (M&E) – Birey: Max Akim Max Gerilim Mekanik role calisma omru Switching 3A load (non- inductive) Switching 500mA load (non- inductive) Role 1 Solid State Type E – Bireysel or Max Akim Max Gerilim LVD ile uyumlu olmasi icin, Tum rolele Prob Giris Direnci Uygun Prob tipleri 0-10 volt transmitter	250Vac, 30V dc Sel ortak uc 3A (non-inductive), COS ϕ =0.4 2A (inductive load) 250Vac 350,000 operations 2,000,000 operations tak uc 1.5A 250Vac (Sadece AC) rin ortak uclari besleme gerilimi ile ayni deger olmasi gerekiyor. Girisler 3.01K Ohms (PTC ve ya NTC tip problar icin) Bknz: Units Connect a 0-10v signal 4-20mA current loon, uses the 12 Vdc output to feed the pressure								
Max Gerilim Role 5 Mechanical Type (M&E) – Birey: Max Akim Max Gerilim Mekanik role calisma omru Switching 3A load (non- inductive) Switching 500mA load (non- inductive) Role 1 Solid State Type E – Bireysel or Max Akim Max Gerilim LVD ile uyumlu olmasi icin, Tum rolele Prob Giris Direnci Uygun Prob tipleri 0-10 volt transmitter 4-20mA transmitter	250Vac, 30V dc Sel ortak uc 3A (non-inductive), COS♦=0.4 2A (inductive load) 250Vac 350,000 operations 2,000,000 operations 2,000,000 operations tak uc 1.5A 250Vac (Sadece AC) erin ortak uclari besleme gerilimi ile ayni deger olmasi gerekiyor. Girisler 3.01K Ohms (PTC ve ya NTC tip problar icin) Bknz: Units Connect a 0-10v signal 4-20mA current loop, uses the 12 Vdc output to feed the pressure transducer See wiring								
Max Gerilim Role 5 Mechanical Type (M&E) – Birey: Max Akim Max Gerilim Mekanik role calisma omru Switching 3A load (non- inductive) Switching 500mA load (non- inductive) Role 1 Solid State Type E – Bireysel or Max Akim Max Gerilim LVD ile uyumlu olmasi icin, Tum rolele Prob Giris Direnci Uygun Prob tipleri 0-10 volt transmitter 4-20mA transmitter Diiital Girisler	250Vac, 30V dc sel ortak uc 3A (non-inductive), COS∳=0.4 2A (inductive load) 250Vac 350,000 operations 2,000,000 operations tak uc 1.5A 250Vac (Sadece AC) erin ortak uclari besleme gerilimi ile ayni deger olmasi gerekiyor. Girisler 3.01K Ohms (PTC ve ya NTC tip problar icin) Bknz: Units Connect a 0-10v signal 4-20mA current loop, uses the 12 Vdc output to feed the pressure transducer See wiring Kuru Kontakt								
Max Gerilim Role 5 Mechanical Type (M&E) – Birey: Max Akim Max Gerilim Mekanik role calisma omru Switching 3A load (non- inductive) Switching 500mA load (non- inductive) Role 1 Solid State Type E – Bireysel or Max Akim Max Gerilim LVD ile uyumlu olmasi icin, Tum rolele Prob Giris Direnci Uygun Prob tipleri 0-10 volt transmitter 4-20mA transmitter Dijital Girisler	250Vac, 30V dc Sel ortak uc 3A (non-inductive), COS♦=0.4 2A (inductive load) 250Vac 350,000 operations 2,000,000 operations tak uc 1.5A 250Vac (Sadece AC) Girisler 3.01K Ohms (PTC ve ya NTC tip problar icin) Bknz: Units Connect a 0-10v signal 4-20mA current loop, uses the 12 Vdc output to feed the pressure transducer See wiring Kuru Kontakt								
Max Gerilim Role 5 Mechanical Type (M&E) – Birey: Max Akim Max Gerilim Mekanik role calisma omru Switching 3A load (non- inductive) Switching 500mA load (non- inductive) Role 1 Solid State Type E – Bireysel or Max Akim Max Gerilim LVD ile uyumlu olmasi icin, Tum rolele Prob Giris Direnci Uygun Prob tipleri 0-10 volt transmitter 4-20mA transmitter Dijital Girisler	250Vac, 30V dc sel ortak uc 3A (non-inductive), COS ϕ =0.4 2A (inductive load) 250Vac 350,000 operations 2,000,000 operations 2,000,000 operations tak uc 1.5A 250Vac (Sadece AC) rrin ortak uclari besleme gerilimi ile ayni deger olmasi gerekiyor. Girisler 3.01K Ohms (PTC ve ya NTC tip problar icin) Bknz: Units Connect a 0-10v signal 4-20mA current loop, uses the 12 Vdc output to feed the pressure transducer See wiring Kuru Kontakt								
Max Gerilim Role 5 Mechanical Type (M&E) – Birey: Max Akim Max Gerilim Mekanik role calisma omru Switching 3A load (non- inductive) Switching 500mA load (non- inductive) Role 1 Solid State Type E – Bireysel or Max Akim Max Gerilim LVD ile uyumlu olmasi icin, Tum rolele Prob Giris Direnci Uygun Prob tipleri 0-10 volt transmitter 4-20mA transmitter Dijital Girisler	250Vac, 30V dc Sel ortak uc 3A (non-inductive), COSφ=0.4 2A (inductive load) 250Vac 350,000 operations 2,000,000 operations 2,000,000 operations tak uc 1.5A 250Vac (Sadece AC) rrin ortak uclari besleme gerilimi ile ayni deger olmasi gerekiyor. Girister 3.01K Ohms (PTC ve ya NTC tip problar icin) Bknz: Units Connect a 0-10v signal 4-20mA current loop, uses the 12 Vdc output to feed the pressure transducer See wiring Kuru Kontakt								
Max Gerilim Role 5 Mechanical Type (M&E) – Birey: Max Akim Max Gerilim Mekanik role calisma omru Switching 3A load (non- inductive) Switching 500mA load (non- inductive) Role 1 Solid State Type E – Bireysel or Max Akim Max Gerilim LVD ile uyumlu olmasi icin, Tum rolele Prob Giris Direnci Uygun Prob tipleri 0-10 volt transmitter 4-20mA transmitter Dijital Girisler Serial Baglanti Arayuzu Ethernet Baglanti Arayuzu	250Vac, 30V dc sel ortak uc 3A (non-inductive), COS ϕ =0.4 2A (inductive load) 250Vac 350,000 operations 2,000,000 operations 2,000,000 operations tak uc 1.5A 250Vac (Sadece AC) rin ortak uclari besleme gerilimi ile ayni deger olmasi gerekiyor. Girisler 3.01K Ohms (PTC ve ya NTC tip problar icin) Bknz: Units Connect a 0-10v signal 4-20mA current loop, uses the 12 Vdc output to feed the pressure transducer See wiring Kuru Kontakt Haberlesme RS232 with flow control IP comms								



Please ensure all power is switched off before installing or maintaining this product.

Switched Resistor Ornek Baglanti

Prob girisine direnc ornek baglantisi:



Montaj ve Cihazin Boyutlari



Montaj Esnasinda Dikkate Alinmasi Gereken Olcumler

Ebat



Temizleme

Cihazi temizlerken kesinlikle islanilmasi gerekiyor. On paneli hafif nemli bir bez ile temizliye bilirsiniz.



Please ensure all power is switched off before installing or maintaining this product.

Ek 1: Defrost Dongusu

Fans On in Defrost



Fans Off in Defrost



No	Parameter (EN)	Parametre (TR)	Aciklama	Aralik °C (°F)	Step	Birim	Default LT	Default HT	M Type 1&2	M Type 3&4	M Type 5&6	E Type 3&4	Е Туре 5&6
	Cut-in Temp.	Sicaklik Set Degeri		-42 to 30	0.1	Deg	-20 (-4)	0.0 (32)		~	~	~	~
P-01	Cut-in Temp. (Integral)	Sicaklik Set Degeri (Integral)	EEV/LLV ve ya kompresorun devreye girecegi sicaklik degeri	-42 to 30 (-43.6 to 86)	0.1	Deg	-20 (-4)	3.5 (38.3)	~				
	Diff.	Diferansiyel	D C1 demotion altindati diferenzi sel demoti. Sicabilis hu demotio altino duntumu	0 to 10 (0 to 18)	0.1	Deg	2 (3.6)	1.5 (2.7)		~	~	~	~
P-02	Diff. (Integral)	Diferansiyel (Integral)	zaman EEV/LLV ve ya komrpesor kapanir.	0 to 10	0.1	Deg	2.5 (4.5)	2.5 (4.5)	~				
P-03	Control Weight	Kontrol Sicaklik Agirligi	Evap emis sicakliginin kontrol sicakliginin hesaplanmasidaki agirlik yuzdesi. Geri kalan yuzde icin evap ufleme sicaklik degeri kullanilicak. Ornek: P03 = 30,	0 to 100	1	%	50	50		*	~	~	~
	Control Weight (Integral)	Kontrol Sicaklik Agirligi(Integral)	Kontrol sicakligi = %30 Evap emis sicakligi + %70 Evap utleme sicakligi	0 to 100	1	%	40	30	~				
	Display Weight	Goruntulenen Sicaklik Agirligi		0 to 101	1	%	50	50		*	~	~	~
P-04	Display Weight (Integral)	Goruntulenen Sicaklik Agirligi (Integral)	Algoritma yukaridaki gibi olup ve ekranda gosterilen sicaklik degerine uygulanır.	0 to 101	1	%	40	30	~				
P-05	Lag Comp Delay (M Type 1&2)	2. Kompresor Gecikmesi (M Type 1&2)	2. Kompresorun devreye girme gecikmesi	00:00 to 15:00	00:05	mm: ss	00:40	00:10	~				
	Alarm Weight (E Type)	Alarm Weight (E Type)	Evap emis sicakliginin yuksek sicaklik alarmi hesaplanmasidaki agirlik yuzdesi.	0 to 100	1	%	0	0				~	~
P-06	Anti-SC Time	Kompresor Koruma Gecikmesi	Kompresoru kisa sureli dur-kalka karsi korumak icin saatde belli start sayisi icin gecikme degeri	00:00 to 15:00	00:05	mm:ss	03:00	03:00	~				
P-07	Lag Cut Out Diff	2. Kompresor Diferansiyeli	 kompresorun devreden cikacagi sicaklik set degerinin altindaki diferansiyel degeri. Eger bu parametre 0 olarak ayarlanirsa cihaz sadece tek kompresoru kontrol edicek sekile calisacaktir. 	0 to 10 (0 to 18)	0.1	Deg	2.5 (4.5)	2.5 (4.5)	~				
P-08	Superheat Ref	Superheat Set Degeri	Kontrolor superheat degerini bu degerde tutmaya calisacak.	0 to12 (7.2 to 21.6)	0.1	Deg	6 (10.8)	6 (10.8)				~	~
P-09	Response On	Valf Acilma Hizi	Ayarlanan superheat degerini saglamak icin valfin acilma hizi. 30 en hizli tepki suresi olup ve 1 en yavas tepki suresidir.	1 to 30	1		10	10				~	~
P 10	Response Off	Valf Kapanma Hizi	Ayarlanan superheat degerini saglamak icin valfin kapanma hizi. 30 en hizli tepki suresi olup ve 1 en yavas tepki suresidir.	1 to 30	1		10	10				~	~
1-10	Alarm Weight (M Type)	Alarm Weight (M Type)	Evap emis sicakliginin yuksek sicaklik alarmi hesaplanmasidaki agirlik yuzdesi.	0 to 100	1	%	0	0	~	~	~		
P-11	Control Type	Kontrol Algoritmasi	EEV: Bu yontemde, kontrol sicaklik degeri sicaklik set degerinin ustune cikarsa valf acicaktir ve sonrasinda superheat set degerinin yakalamak icin valfin aciklik oranini kontrol edecektir. EET: Bu yontemde cihaz valfin aciklik oranini sicaklik set degerini yakalamak amaci lie kontrol edecektir. EEV/EET: Bu yontem diger iki yontemin kombinasyonu olup ve ayni zamanda hem sicaklik degerini istenilen set degerinde tutmaya calisacak ve hem superheat degerinin istenilen set degerinde tutmaya calisacak.	0 = EEV 1 = EET 2 = EEV/T	1		0	0				*	~
P-51	EEV Minimum Opening	Minimum Valf Aciklik Orani	Genlesme valfinin aciklik orani normal caslima esnasinda bu degerden daha az	0 to 100	1	%	10	10				~	~
P-52	Superheat Problem	Superheat Problem Degeri	Superheat degeri "P-54" parametresi suresi boyunca bu degerin allina duserse cihaz "Superheat EEV Problem" moduna gecer ve valfin aciklik orani "P-53"	0 to 12 (0 to 21.6)	0.1	Deg	0	0				~	~
P-53	Superheat EEV Problem Opening	EEV Problem Modunda Valf Aciklik Orani	parametresine gore ayarianir. Supeheat EEV Problem modunda valfin aciklik orani	0 to 100	1	%	10	10				~	~
P-54	Superheat EEV Problem Time	EEV Problem Modu Suresi	Cihazin "Superheat EEV Problem" modunda kalma suresi	00:00 to 99:00	01:00	mm: ss	03:00	03:00				~	~
0.54	FEV Chart Operation		' Cihaz ilk acildigi zaman veya sogutma ihtiyaci oldugunda baslangic aciklik orani	0.11.100			40	10					
P-56 P-55	Average Valve Opening	EEV IIK acumada acukuk orani Ortalama Valf Aciklik Orani	(%) Recovery modunda cihaz valfi bilinen en son ortalama oranina ayarlar. Bu parametre ile oratalam degeri yuzdesel olarak azaltmak mumkun. Ornek: Eger ortalama acikik degeri %260 olarak hesaplandi ise ve "P-55" parametresi %50 olarak ayarlandi ise, valf %40 acik oranina ayarlanacaktir.	0 to 100	1	%	100	100				~	~
P-57	EEV Divide Value	EEV Bolme Degeri	MOP (Maksimum Calisma Basici) alarmi gelistigi zaman, cihaz valfin maksimum acikli oranini bu parametreye gore ayarlar. NOT: "P-51" parametresi oncelikli olup ve valfin aciklik orani hic bir zaman bu degerden daha az olmayacaklir. Onemli NOT: "P-51" den "P-57" e kadar olan parametrelerde degisiklik yapmadan once dikkatli bir sekilde yaratacagi etkileri goz onunde bulundurmak gerekis, yanlis bir ayarlama durumunda istenilmeye etkilere yol acabilir.	0 to 100	1	%	50	50				¥	*
P-12	Relay 4 Mode	4. Role Calisma Sekli	 Emis hatti valfi kontrolu Kapi isitici, Puls ayarlari "P-14" veya Data Manager energy tasarruf fonksiyonuna gore calisir. Alarm Rolesi, alarm rolesi alarm olmadigi zaman aktif olur, eger alarm durumunda sinyal olmasini istenilirse NC ve ortak uclari kullanilir, eger alarm durumunda sinyal esilsini istenilirse NO ve ortak uclar kullanilabilir. Data Managee uzeriorden uzektak okortal edilebilir. 	0 = Suction Line 1 = Trim Heater 2 = Alarm 3 = Remote 4 = Trim Hub	1		0	0		¥		¥	
	Relay 4 Mode (Coldroom)	4. Role Calisma Sekli (Coldroom)	 4 - Mercury switch (PR0018-PHI) trim kontrol ozelligine gore role cikis verecektir. 	0 = Suction Line 1 = Alarm 2 = Remote	1		0	0			~		~
P-13	Trim in Defrost	Trim in Defrost	Trim Heater modunun defrost sirasinda acik veya kapali olmasini ayarlamak icin kullanilir.	0 = Off 1 = On			0	0		~		~	
P-14	Trim Level	Trim Level	Trim Heater rolesinin 5 dakikalik period icinde acik olma suresini yuzdesel olarak ayarlar. Ornek "P-14" 50 olarak ayarlanirsa, role 2.5 dakika cakili ve 2.5 dakika kapali olucaktir. Eger cihaz Data Managera bagli ise ve energy tasarrud fonksiyonu kullaniliyorsa bu parametre etkisiz hale gelecektir. NOT: Yuksek sicaklik alarm durumnda Treim rolesi kapanacaktir.	0 to 100	1	%	100	100		*		~	
P-85	Key-switch Mode	Key-switch Modu	Anahtar Switchinin islemi: 0 - Tek tur cevirmede cihazi kapatma (Case Off) 1 - Tek tur cevirmede Sadece Fan Kontrolu (Fans Only) 2 - Tek tur cevirmede cihazi kapatma, 2 tur cevirmede sadece fan kontrolu	0 = Case Off 1 = Fans only 2 = toggle 3 = Off	1		0	0	~	¥	¥	¥	~
P-87	Control Probe type	Kontrol Prob Tipi	Kontrol sicakligi icin evap emis veya Log probunun kullanilmasi ayarlanir. 0 - Evep emis probu 1 - Log probu	0 = Air on Probe 1 = Log Probe	1		0	0	~	~	~	~	~
P-90	Resistor Case Off	Resistor Case Off	Turns on/off the switched resistor case off function	0 = Disabled 1 = Enabled			0	0	~	*	*	~	~

No	Parameter (EN)	Parametre (TR)	Aciklama	Aralik °C (°F)	Step	Birim	Default LT	Default HT	M Type 1&2	M Type 3&4	M Type 5&6	E Type 3&4	E Type 5&6
P-92	Fans temperature mode	Sicakliga Gore Fanlari Durdurma Modu	0 - Fonksiyon Devre Disi 1 - Sicaklik, "P-93" parametresinde degeri ulasdigi zaman fanlar kapanir 2 - Yuksek sicaklik alarmi durumunda fanlar kapanir 3 - 1 ve 2 modlarinin kombinasiyonu	0 = Off 1 = Temperature 2 = Over- temperature 3 = Temp/OT	1		0	0	~	*	*	*	*
P-93	Fans Off Temperature	Fan Kapanma Sicakligi	Fan kapanma sicakligi. NOT: Defrost sonlandirma icin kullanilan prob bu fonksiyon icinde kullanilicaktir. Eger defrost sonlandirma icin prob kullanilmiyorsa, "P-44"deki gibi bir yontem kullanilicaktir.	-42 to 30 (-43.6 to 86)	0.1	Deg	-10 (14)	8 (46.4)	~	*	*	*	~
P-83	Fan Control	Fan Kontrol	Bu ozellik sayesinde sicaklik istenilen degerlere ulastigi zaman enerji tasarruf amaci ile fanlari kapatmak mumkun. 0 - Off: LLV kapandigi zaman fanlar "P-78" parametresi suresi boyunca calisip ve sonra kapanacaklir. LLV tekrar acildigi zaman fanlar tekrar calismaya baslayacaktir. 1 - Run: Fanlar normal kontrol moduna gore kontrol edilecektir. 2 - Pulse: LLV kapandigi zaman fanlar "P-78" parametresi suresi boyunca calisip ve "P-79" parametresi suresi boyunca kapanacaktir ve bu dongu LLV tekrar acilana kadar devam edecektir.	0 = Off 1 = Run 2 = Pulse	1		1	1			~		~
P-78	Fan Pulse On	Fan Pulse On	Fanlarin calisma suresi	00:00 to 99:00	01:00	mm:ss	05:00	05:00			~		~
P-79	Fan Pulse Off	Fan Pulse Off	Fanlari kapali kalma suresi	00:00 to 99:00	01:00	mm:ss	30:00	30:00			~		~
P-15	Probe 5 Select	Prob 5 Caslima Sekli	0 - Defrost sonlandirma probu olarak kullanilir. 1 - Izleme probu ve yuksek sicaklik probu olarak kullanilir. (P-28)	0 = Defrost 1 = Monitor	1		0	0	~	~	~	~	~
P-16	Relay 3 Mode	3. Role Calisma Sekli	0 - Aydinlatma 1 - Alarm (Alarm rolesi alarm olmadigi zamanlarda aktif durumda olur), IO listesinde "Alm Relay 2" adi altinda gosterilir.	0 = Lights 1 = Alarm	1		0	0	~	*	*	*	*
P-17	Evap Select	Superheat degeri hesaplama yontemi	0 - Evaporator emis probu 1/2/3 - Merkezi sistemden gelen uzaktan basinc degeri 4 - Kontrolore bagli olan lokal 0-10 vdc basinc transmiteri 5 - Kontrolore bagli olan lokal 4-20 mA basinc transmiteri	0 = Local 1 = Rem1 2 = Rem2 3 = Rem3 4 = Trans V 5 = Trans mA 6 = Cust V 7 = Cust mA	1		0	0				*	-
	Control Fail On/Off (Mechanical Valve)	Control Fail On/Off (Mechanical Valve)	Kontrol probu arizasi durumunda valfin acilma ve kapanma dongus suresi (ornek 1 dk acik ve 1 dk kapali)	00:00 to 10:00	01:00	mm: ss	00:00	00:00		~	~		
P-97	Control Fail Valve Level (EEV)	Control Fail Valve Level (EEV)	Kontrol probu arizasi durumunda valfin aciklik degeri, valfin acikligi bu parametredeki deger olarak ayarlanir ve ariza giderilene kadar bu degeri korur. NOT: Bu degerin yanlis ayarlanmasi kompresorlere likit gitmesine sebep olabilir, o yuzden emin degilseniz bu parametreyi degistirmeyiniz.	0 to 100	0.1	%	0	0				*	-
D 20	Probe 3 Resistor function (Mechanical Valve)	Probe 3 Resistor function (Mechanical Valve)	Prob 3 switched resistor fonksiyonu aktif ise, prob 1 icin alarm veya harici defrost olarak ayarlanabilir.	0 =Plant fault 3 N/O 1 =Plant fault 3	1		0	0	~	~	~		
P-29	Probe 1 Resistor Function (EEV)	Probe 1 Resistor Function (EEV)	Prob 1 switched resistor fonksiyonu aktif ise, prob 1 icin alarm veya harici defrost olarak ayarlanabilir.	N/C 2 =External Defrost	1		0	0				*	× .
P-18	Service Interval time	Servis Suresi	Bu parametre cihazin hangi araliklarda servis olmasini ayarlanir. Bu parametrenin degeri "P-18 * 1000" seklinde hesaplanir, ve cihaz bu sure kadar calistiktan sonra ekranda servis gostergesi goruntulenir. Servis gostergesini kaldirmak icin once bu parametreyi 0 olarak ayarlayip sonra tekrar istenilen deger olarak ayarlamak gerekir.	0 to 128	1	KHrs	60	60	*	٠	٨	٨	*
P-19	Switch Resistors	Switch resistor	Switch resistor fonksiyonu aktif veya kapali olarak ayarlanir.	0 = Off 1 = On	1		1	1	~	~	*	*	~
P-77	Man Stop LLV/Fans	Man Stop LLV/Fans	Man Trap girisi (mahsur kisi) aktif oldugu zaman, sogutma ve fanlar devreden cikar ve deaktif oldugu zaman tekrar normal calisma sekline doner.	0 = Off 1 = On	1		0	0			*		~
P-98	Lights Case Off	Lights Case Off	Aydinlatma zamanlamasina gore cihazi kapali moda gecirir (case off). Aydinlatma ON durumunda ise cihaz normal calisma sekline devam eder ve kapali oldugu zamanlarda cihaz'da kapanir. Eger set degeri 6C den daha dusuk ayarlandisa bu fonksiyon devre disi kalir. Cihaz kapali (case off) durumunda oldugu zaman alarmlar gosterilmez ve tum cikislar kapalidir, o yuzden bu fonksiyonu kullanirken dikkatil olmak gerekir. 0- Off: Fonksiyon devre disi 1- On: Foksiyon devred 2. Unused: Secilmemesi gerekiyor	0 = Off 1 = On 2 = Unused	1		O	O		*		*	
P-99	Load Shedding	Yuk Azaltma	0 Off: Fonksiyon devre disi 1- Mode 1: Valf acik ve fanlar kapali 2- Mode 2: Valf kapali ve fanlar kapali	0 = Off 1 = Mode 1 2 = Mode 2	1		0	0		*	*	*	~
			 O - Ariza girisi olarak ayarlanir (NO) 1 - Ariza girisi olarak ayarlanir (NC) 2 - P-85 parametresinde ayarlanan sekilde calisir. 3 - P-102 parametresinde ayarlan deger kadar set degerine ofset uygular. 4 - Uzaktan defrost aktif olarak ayarlandisa, dijital Input uzaktan defrost komutu verilmesi icin ayarlanabilir. 	Types 1&2; 0 =Plant 1 N/O 1 =Plant 1 N/C 2 =Case Switch 3 =Temp Switch 4 =Defrost	1		0	0	~	*	~		
P-100	Digital Input 1	Dijital Input 1 calisma sekli	 0 - Ariza girisi olarak ayarlanir (NO) 1 - Ariza girisi olarak ayarlanir (NC) 2 - P-35 parametresinde ayarlanan sekilde calisir. 3 - P-102 parametresinde ayarlan deger kadar set degerine ofset uygular. 4 - Uzaktan defrost aktif olarak ayarlandisa, dijital Input uzaktan defrost komutu verilmesi icin ayarlanabilir. 	Types 3&4; 0 =Plant 1 N/O 1 =Plant 1 N/C 2 =Case Switch 3 =Temp Switch 4 =Defrost	1		0	0	~	*	~	~	~
			 0 - Ariza girisi olarak ayarlanir (NO) 1 - Ariza girisi olarak ayarlanir (NC) 2 - P-85 parametresinde ayarlanan sekilde calisir. 3 - P-102 parametresinde ayarlan deger kadar set degerine ofset uygular. 4 - Uzaktan defrost aktif olarak ayarlandisa, dijital Input uzaktan defrost komutu verilmesi icin ayarlanabilir. 5 - Dijital giris aktif oldugu zaman kapinin acik olup olmadigini gosterir. 6 - Dijital girin aktif oldugu zaman Man Trap alarmi olusmasina neden olur. 	Types 5&6; 0 =Plant 1 N/O 1 =Plant 1 N/C 2 =Case Switch 3 =Temp Switch 4 =Defrost 5 =Door 6 =Man Trap	1		5	5	*	÷	*	*	*

No	Parameter (EN)	Parametre(TR)	Aciklama	Aralik °C (°F)	Step	Birim	Default LT °C (°F)	Default HT °C (°F)	M Type 1&2	M Type 3&4	M Type 5&6	E Type 3&4	E Type 5&6
			 0 - Ariza girisi olarak ayarlanir (NO) 1 - Ariza girisi olarak ayarlanir (NC) 2 - P-35 parametresinde ayarlanan sekilde calisir. 3 - P-102 parametresinde ayarlana deger kadar set degerine ofset uygular. 4 - Uzaktan defrost aktif olarak ayarlandisa, dijital Input uzaktan defrost komutu verilmesi icin ayarlanabilir. 	Types 1&2; 0 =Plant 2 N/O 1 =Plant 2 N/C 2 =Case Switch 3 =Temp Switch 4 =Defrost	1		3	3	*	*	*		
P-101	Digital Input 2	Digital Input 2	 Ariza girisi olarak ayarlanir (NO) Ariza girisi olarak ayarlanir (NC) P-85 parametresinde ayarlanan sekilde calisir. P-102 parametresinde ayarlana deger kadar set degerine ofset uygular. Uzaktan deforsa ktif olarak ayarlandisa, dijital Input uzaktan deforst komutu verilmesi icin ayarlanabilir. 	Types 3&4; 0 =Plant 2 N/O 1 =Plant 2 N/C 2 =Case Switch 3 =Temp Switch 4 =Defrost	1		1	1	*	*	*	*	~
			 0 - Ariza girisi olarak ayarlanir (NO) 1 - Ariza girisi olarak ayarlanir (NC) 2 - P-35 parametresinde ayarlana sekilde calisir. 3 - P-102 parametresinde ayarlana deger kadar set degerine ofset uygular. 4 - Uzaktan deforsat aktif olarak ayarlandisa, dijital Input uzaktan defrost komutu verilmesi lcin ayarlanabilir. 5 - Dijital girin aktif oldugu zaman kapinin acik olup olmadigini gosterir. 6 - Dijital girin aktif oldugu zaman Man Trap alarmi olusmasina neden olur. 	Types 5&6; 0 =Plant 2 N/O 1 =Plant 2 N/C 2 =Case Switch 3 =Temp Switch 4 =Defrost 5 =Door 6 =Man Trap	1		6	6	¥	¥	*	*	~
P-102	Cut In Offset	Cut In Offset	Cut-in set degerine, yuksek ve dusuk sicaklik alarm esiklerine uygulanacak olan ofset degeri. Ofset uygulamasi dijital giris ve ya Data Manager TDB programi tarafinda yapilabilir.	-30 to 30 (-22 to 86)	1	Deg	5	5	*	*	*	*	~
P-20	Alarm Delay	Alarm Gecikmesi	Yukses ve dusuk sicaklik alarm gecikmesi	00:00 to 99:00	01:00	mm:ss	20:00	20:00	*	~	~	~	~
P-21	Under Temp Alm	Dusuk sicaklik Alarm	Dusuk sicaklik alarm esigi	-49 to 60 (-56.2 to 140)	0.1	Deg	-30 (-22)	-2 (28.4)	~	~	~	~	~
P-22	Over Temp Alarm	Yuksek sicaklik Alarm	Yukses sicaklik alarm esigi	-49 to 60	0.1	Deg	-15 (5)	5 (41)	~	~	~	~	~
P-23	Log Probe Type	Log prob calisma sekli	0 - Kapali 1 - Alarm olmadan izleme 2 - Alarm ve izleme	0 = Off 1 = Logging 2 = Log/Alarm	1		Off	Off	~	~	~	~	~
P-24	Slug Log Probe Log Alarm Delay	Slug Log Probe	Sondurme katsayisi uygulamasi.	0 = Off 1 = On			Off	Off	* *	*	*	* *	 ✓ ✓
P-25	Log UT Alarm	Izleme Alarm Gecikmesi	Log probundan gelen sicaklik alarmlari icin gecikme	00:00 to 99:00	01:00	mm:ss	20:00	20:00	~	~		~	~
P-26	Log UT Alarm	l og Dusuk sicaklik alarmi	l og probu sicaklik degeri icin dusuk sicaklik alarm esigi	(-56.2 to 140)	0.1	Deg	-35 (-31)	-1 (30.2)			~		
	(Mechanical Valve Coldroom)			-49 to 60 (-56.2 to 140)	0.1	Deg	-30 (22)	-2 (28.4)					
	Log OT Alarm			-49 to 60 (-56.2 to 140)	0.1	Deg	-12 (10.4)	6 (42.8)	~	~		~	~
P-27	Log OT Alarm (Mechanical Valve	Log Yuskek sicaklik alarmi	Log probu sicaklik degeri icin yuksek sicaklik alarm esigi	-49 to 60	0.1	Deq	-15 (5)	5 (41)			~		
D 00	Coldroom)	Internet Material at a 10% at any		(-56.2 to 140) -49 to 60			22 ((2)	22 ((2))					
P-26		Izieme ruksek sicaklik alarm	Tzieme produ sicaklik degen icin yuksek sicaklik alarm esigi	(-56.2 to 140)	0.1	Deg	20 (68)	20 (88)	•				
P-58	Probe 2 Alarm (E Type)	2. Prob Baglanti Alarmi	0 - Kapali 1- Acik	0 = Off 1 = On			1	1				*	~
P-40	Defrost Mode	Defrost Mode	0 - Lokal: "P-41" ve "P-42" parametrelerine gore 1 - Remote: Uzaktan kumanda ile defrost 2 - External: Switched resistor fonksiyonun kullanarak (input 1 E versionu ve input 3 M versiyonu icin) defrost. Input aktif oldugu zaman cihaz defrost gerceklestirir.	0 = Local 1 = Remote 2 = External			Local	Local	*	*	*	*	*
P-41	Defrost Start	Defrost Start	Deforst modu "Local" olarak ayarlandi ise, bu parametre cihazin gercek zamana gore ilk defrosta girme zamanini belirler.	00:00 to 23:59	00:01	hh:mm	01:00	01:00	*	*	~	~	~
P-42	Defrosts per Day	Gun Icinde Defrost Sayisi	Defrost modu "Local" olarak ayarlandi ise, bu parametre 24 saat icinde cihazin kac kere defrost yapacagini belirler.	0 to 8	1		6	6	*	*	*	~	~
	No Defrost Time	No Defrost Time	Harbanai bir nadandan dalayi sibar bir dafrast zamanini atlatirsa, san dafrastdan	0 to 25	1	hours	8	8		~	~		
P-43	No Defrost Time (Integral)	No Defrost Time (Integral)	sonra bu parametrenin degeri kadar gectikten sonra cihaz defrosta girecektir.	0 to 25	1	hours	8	5	~				
	No Defrost Time (EEV)	No Defrost Time (EEV)		0 to 25	1	hours	12	12				~	~
P-44	Def Terminate Temp.	Defrost Sonlandirma Sicakligi	Defrost sonlandirma probunun sicakligi bu degere ulastigi zaman defrost sonlanir (defrost rolesi kapanir). Defrost sonlandirma probu kullanmadigi zaman: Defrost irsainda fanlar kapali olarak ayarlandi ise evaporator giris probunun degeri kullanilir. Defrost irsainda fanlar acik olarak ayarlandi ise evaporator cikis probunun degeri	-42 to 30 (-43.6 to 86)	0.1	Deg	14 (57.2)	10 (50)		*	*	*	*
	Def Terminate Temp. (Integral)		kullanilir.	-42 to 30 (-43.6 to 86)	0.1	Deg	10 (50)	10 (50)	~				
P-45	Def Min Time	Minimum Defrost Suresi	Minimum defrost suresi, cihaz bu sure bitmeden defrost dongusunu sonlandiramaz. Eger bu sure bitmeden defrost sonlandirma sicakligina ulasilir ise, defrost rolesi kapanir ama cihaz bir sonraki asamaya gecmek icin yinede bu surenin bitmesini bekleyecektir.	00:00 to 99:00	01:00	mm: ss	05:00	05:00	*	*	*	*	~
P-46	Def Max Time	Maximum Defrost Suresi	Minimum defrost suresi bittikden sonra, defrostun devam edibilecegi maximum	00:00 to 99:00	01:00	mm:ss	24:00	24:00		~	~	~	~
0.47	Det Max Time (Integral) Drain Down	Demleme Currei	pare	00:00 to 99:00 00:00 to 24:00	01:00 00:15	mm:ss mm:ss	25:00 01:30	30:00 01:30	~	~	~	~	~
P-47	Drain Down	Damlama Suresi	Defrost sonrasi defrost sirasında biriken suyun tahliye olması icin bekleme suresi	00:00 to 24:00	00:15	mm:ss	01:30	00:30	~				
P-48	Recovery Time	Recovery Time	Bu sure icinde cihaz valfi acarak sicakligin ayarlanan set degerine gelmesini saglayacaktir. Bu sure icinde yuksek sicaklik alarmlari dikkate alinmayacaktir. Bu sure bittikden sonra evaporator ufleme probu hala yuksek sicaklik alarm set degerinin ustundeyse cihaz yuksek sicaklik alarmi vericektir.	00:00 to 99:00	01:00	mm: ss	30:00	30:00	*	*	*	~	~
P-89	Pump Down Time	Pump Down Suresi	Defrostdan once Pump down yapilma suresi	00:00 to 99:00	01:00	mm:ss	00:00	00:00	~	~	~	~	~
P-86	Fan Delay mode	Fan Gecikme Modu	Damlama suresi sonrasinda fan calisma gecikme suresi. 0 - Zamana gore 1 - Sicakliga gore	0 = Zaman 1 = Sicaklik	1		0	0	*	*	*	~	*
	Fan Delay Time Types (Cabinet)			00:00 to 90:00	01.00	mmicc	00.00	00.00		4		1	
P-49	Fan Delay Time Types (Integral & Coldroom)	Fan Gecikme Suresi	"P-86" parametresi "0" olarak ayarlandigi durumda, burdan fanlarin damlama suresi sonra calisma gecikme suresi ayarlanabilir.	00:00 to 99:00	01:00	mm:ss	03:00	03:00	~		~		~
P-88	Fan Delay Temp	Fan gecikme (Sicaklik)	"P-86" parametresi "1" olarak ayarlandigi durumda, damlama suresi sonrasi fanlarin calismaya baslangic sicakligi ayrlanabilir.	-42 to 30 (-43.6 to 86)	0.1	Deg	-20 (-4)	0.0 (32)	~	~	*	~	~
	Fans In Defrost			0 = Off 1 = On			On	On	~	~		~	
P-50	Fans In Defrost (Coldroom)	Deirost Sirasinda Faniarin Calisma Sekli	ramanı uchost sırasında calısma sekilni beliler	0 = Off 1 = On			Off	Off			~		~

No	Parameter (EN)	Parametre (TR)	Aciklama	Aralik °C (°F)	Step	Birim	Default LT	Default HT	М Туре 1&2	M Type 3&4	M Type 5&6	E Type 3&4	Е Туре 5&6
	Defrost Type M & E		0 - Electric: Eger defrost minimum suresi boyunca defrost sonlandirma sicakligina	0 = Elec. 1 = Elec/Cln			C (F)	C (F)					
P-91	Defrost Type (Integral)	Defrost Tipi	tidasili sa deritosi taritosi kalpanip ve du sule buyunca kapan kalpani kaltakili. Gas: Kompresor defrost suresi boyunca calismaya devam edecektir. Eger defrost minimum suresi boyunca defrost sonlandirma sicakligina ulasilirsa defrost siticiis kapanir ve bu sure boyunca islitciyi acip ve kapatarak sicakligi sonlardirma sicakliginda tutmaya devam edecektir. 	0 = Elec. 1 = Gas. 2 = Elec Cln	1		0	0	¥	¥	¥	*	*
P-94	Defrost Hold	Defrost Hold	Defrost hold fonksiyonu bu parametreden ayarlanabilir. Eger "On" olarak ayarlanirsa, cihaz defrosta girdigi zaman uzaktan komut gelene kadar cihaz defrostta bekletilebilir.	0 = Off 1 = On			Off	Off		*	*	*	~
P-95	Defrost Skip	Defrost Atlatma	Defrost atlatma fonksiyonunu kullanarak, eger defrost "P-96" parametresi suresinden once ve sicakliga gore sonlandirilirsa cihaz programlanan bir sonraki defrostu atlicaktir.	0 = Off 1 = On			Off	Off	*	*	*	*	*
P-96	Defrost Skip Time	Defrost Atlatma Suresi	Defrost atlatma fonsiyonu icin kullanilan sure	00:00 to 99:00	01:00	mm:ss	12:00	12:00	~	~	~	~	~
P-51 P-120	Display Def Button	On Panelden Manuel Deforst	On paneldeki defrost tusunun aktif veya pasiflestirme icin kullanilabilir.	0 = Pasif 1 = Aktif			Aktif	Aktif	~	~	~	*	~
P-80	Door Alarm Delay	Acik Kapi Alarm Gecikmesi	Kapi acildiktan sonra, acik kapi alarm gecikmesi	00:00 to 99:00	01:00	mm:ss	20:00	20:00			~		~
P-81	Door Closes LL	Door Closes LL	0 - Kapi acildigi zaman sogutma devam eder 1 - Kapi acildigi zaman sogutma durur ve "P-80" parametresi suresi kadar bekledikten sonra sogutma tekrar baslar.	0 = No 1 = Yes			No	No			*		*
P-82	Door Stops Fan	Door Stops Fan	0 - Kapi acildigi zaman fanlar calismaya devam eder 1 - Kapi acildigi zaman fanlar kapanir ve "P-80" parametresi suresi kadar bekledikten sonra fanlar tekrar devreye girer.	0 = No 1 = Yes			No	No			~		~
P-60	Lights Mode	Lights Mode	 0 - ">-61" ile ">-74" parametrelerine gore aydinlatma kontrol edilir. 1 - Uzaktan izleme cihazinin programina gore aydinlatma kontrol edilir 2 - Surekli kapali 3 - Surekli acik 	0 = Local 1 = Remote 2 = Man Off 3 = Man On			Local	Local	~	~	~	*	~
P-61	Sun Lights On	Pazar Aydinlatma Acma	Pazar Aydinlatma Acma	00:00 to 23:59	00:01	hh:mm	08:00	08:00	1	~	~	~	~
P-62	Sun Lights Off	Pazar Aydinlatma Kapama	Pazar Aydinlatma Kapama	00:00 to 23:59	00:01	hh:mm	20:00	20:00	1	*	*	×	*
P-63	Mon Lights On Mon Lights Off	Pazartesi Aydinlatma Acma	Pazartesi Aydinlatma Acma	00:00 to 23:59	00:01	hh:mm	08:00	08:00	*	*	*	1	×
P-65	Tue Lights On	Sali Avdinlatma Acma	Sali Avdinlatma Acma	00:00 to 23:59	00:01	hh:mm	20:00	08:00	~	~	~	~	~
P-66	Tue Lights Off	Sali Aydinlatma Kapama	Sali Aydinlatma Kapama	00:00 to 23:59	00:01	hh:mm	20:00	20:00	~	~	~	~	~
P-67	Wed Lights On	Carsamba Aydinlatma Acma	Carsamba Aydinlatma Acma	00:00 to 23:59	00:01	hh:mm	08:00	08:00	~	~	~	~	~
P-68	Wed Lights Off	Carsamba Aydinlatma Kapama	Carsamba Aydinlatma Kapama	00:00 to 23:59	00:01	hh:mm	20:00	20:00	*	~	~	~	~
P-69	Thu Lights On	Persembe Aydinlatma Acma	Persembe Aydinlatma Acma	00:00 to 23:59	00:01	hh:mm	08:00	08:00	~	~	~	~	~
P-70	Thu Lights Off	Persembe Aydinlatma Kapama	Persembe Aydinlatma Kapama	00:00 to 23:59	00:01	hh:mm	20:00	20:00	1	*	*	~	~
P-71	Fri Lights On	Cuma Aydınlatma Acma	Cuma Aydinlatma Acma	00:00 to 23:59	00:01	hh:mm	08:00	08:00	*	*	-	~	-
P-72				00:00 10 23:59	00:01		20:00	20:00					
P-73	Sat Lights On	cumartesi Aydiniatma Acma	Cumartesi Ayoiniatma Acma	00:00 to 23:59	00:01	nn: mm	08:00	08:00	Ŷ	Ŷ	~	~	~
P-74	Sat Lights Off	Cumartesi Aydinlatma Kapama	Cumartesi Aydinlatma Kapama	00:00 to 23:59	00:01	hh:mm	20:00	20:00	~	~	~	~	~
P-30	Broadcast ID	Haberlesme ID	Emis hatti basincini sistem uzerinden paylasan merkezi kontrolorun haberlesme ID'si. Bu ID merkezi sistem kontrolcusu uzerindeki rotari switchler ile ayarlanabilir. NOT: Tek bir sistem uzerinde 2 merkezi kontrolcusunun IDIeri ayni olmamasi lazim.	0 to 999	1		0	0				*	~
	Probe 2 Alarm (M Type)	Probe 2 Alarm (M Type)	Bknz: P-58	0 = Off 1 = Op			1	1	~	~	~		
D 04	Defeigerent	0	At a second s										_
r-31	Non iger di t	Sugardea Gaz	Sistemue kullatillati sogutucu gaz secitti	U 10 25			U	U				· ·	•
P-110	Ref Weight	Ref Weight		0 to 100	1	%	0	0				~	~
P-32	Pressure Units	Basinc Degeri	Mutlak veya gauge	0 = Mutlak	1		0	0				~	~
D 22	Evan Offset	Evaporator Pacin Dogori Offcat	Mosofodon dolavi basing kawbing karsi offsat dogori	1 = Gauge	0.1		0	0				~	~
P-34	Glide	Glide	mesareaen abiayi basine kaybina karsi onset degen	-15.0 to 15.0	0.1	Dea	0	0				~	~
P-35	Trans Span	Trans Span	Basinc transmitterinin toplam olcum araligi	-3.4 to 180.0	0.1	Bar	13.8	13.8				~	~
P-36	Trans Offset	Trans Offset	Basinc transmitterinin sifirin altinda olcebilecegi deger	-3.4 to 180.0	0.1	Bar	0	0				~	~
P-37	MOP Cut-in	Yuksek Basinc Alarm Set Degeri	Basin bu set degerinden daha yuksek oldugu zaman, cihaz valfi kapatir veya ayarlanmis belli bir aciklik degerine getirir ve yuksek basinc alarmi olusturur. Eger kontrollor FR0018-PHI uzerinden basin degerinin okuyorsa, switch uzerindeki yukses basinc set degeri dikkate alinacaktir.	-3.4 to 180.0	0.1	Bar	3.4	3.4				*	~
P-38	MOP Diff	Yuksek Basinc Alarm Fark Degeri	Basinc bu deger kadar "P-37" parametresinde daha dusuk olursa, cihaz normal calisma sekline gececektir.	-3.4 to 180.0	0.1	Bar	0.3	0.3				~	~
P-39	MOP Delay	Yuksek Basinc Alarm Gecikmesi	Yuksek basin calisma moduna ve alarma gecme gecikmesi	00:00 - 02:00	00:01	hh:mm	00:05	00:05				~	~
P-121	Allow SH Offset	Superheat Ofset	0 - Kapali 1 - Acik, Uzaktan komut verilerek superheat set degrine +/- 12 derece offset uygulanabilir. NOT: Kontrolor uzaktan komut geldiginden itibaren sadece 10 dakika boyunca bu ofseti uygular ve daha sonra tekrar normal set degerine geri doner. Bu ozelligi kullanmadan yaratacagi etkileri goz onunde bulundurmaniz tavsiye edilir.	0 = Off 1 = On			0	0				*	*
dFLt	Restore defaults	Fabrikasyon Ayarlarina Geri Donme	Cihazin tum parametrelerinin fabrikasyon ayarina geri dondurur.		1 -				~	~	~	~	~